

BK 20 HK LCD

Kombi

Kullanma Kılavuzu

BEKO

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürünle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1	Güvenlik Uyarıları	2-3
2	Ürününüzün Teknik Özellikleri	4-5
3	Ürününüzün Montajı	6-11
4	Ürününüzün Çalıştırılması	12-13
5	Sorun ve Çözümleri	14
6	Tüketici Hizmetleri	15

1 Güvenlik Uyarıları

- Cihazınızın montajını Beko Yetkili Servisine yaptırınız.
- Doğalgaza bağlantı yaptırmadan önce Doğalgaz dağıtım şirketlerinin (İGDAŞ, EGO, BOTAŞ vb.) istekleri doğrultusunda Doğalgaz Tesisat Projesi hazırlatılmalı ve onaylatılmalıdır.
- Kombinizin, kullanacağınız gazı (doğalgaz veya tüp gazı) ayarlı olmasına dikkat ediniz. Gerekiyorsa Yetkili Servisinize uygun gazı dönüşüm işlemleri yaptırınız.
- Kombinizin, LPG (tüpgaz, sanayi tüpü ve LPG tankı) ile kullanımı, birtakım şartlara bağlıdır. Uygun şartlar yoksa LPG kullanılamaz. Beko Hizmet Merkezine danışınız.
- Kombinizi fırın, ocak, radyatör, soba gibi ısıtıcıların yanına ve donma tehlikesi bulunan yerlere monte etmeyiniz. Kullanılan radyatöre göre tesisatın su hacminin, 150 litreyi geçmemesine dikkat ediniz (Teknik özellikler tablosuna bakınız.)
- Kombinizin, döküm radyatör veya kullanılmış eski tesisatta kullanılması halinde tesisat iyice yıkanmalı ve temizlenmelidir.
- Kombi için gerekli elektrik tesisatını hazırlatınız ancak hiçbir şekilde elektrik bağlatmayınız. Cihazın elektrik bağlantısını sadece Beko Yetkili Servisi yapmaya yetkilidir.
- Montaj eksiksiz olarak tamamlanıp, cihaz devreye almaya hazır hale getirildikten sonra, cihazı devreye alma işlemini mutlaka Beko Yetkili Servisine yaptırınız. Servisimiz bu işlem için ücret talep etmeyecektir.

- LPG kullanımı halinde ısı ihtiyacı 12.000 kcal/h değerinin altında olmak şartıyla, 12kg veya 24 kg tüp kullanabilirsiniz. 8.000 kcal/h'nin altındaki ısı kayıpları için 2 adet, 8.000 kcal / h'nin üstündeki ısı kayıpları için 3 adet tüp paralel bağlanacaktır.
- LPG kullanımında gaz projesi ve gaz tesisatı uygulaması, uzman firmaların (Aygaz vb.) Yetkili Servislerince yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak Bayi Servis veya Servis Yöneticiliğine danışınız.
- LPG kullanımında mutlaka 300 mmSS basınçlı dedantör kullanınız. 500 mmSS dedantör kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Hortum bağlantı uçlarını kelepçe ile sıkınız. Tel vb. gibi hortumu zedeleyebilecek malzemeler kullanmayınız.
- Tüpü asla yatıracak ya da ters çevirerek kullanmayınız.
- Darbeli, çökmüş, şişmiş, korsan tüp kullanmayınız. Tüpünüz gaz kaçırırsa, ağızla ıslak bez koyunuz ve ateşten her şekilde uzak tutunuz. TSE Belgeli tüp kullanınız.
- Tüpü direkt alevden koruyunuz. Gaz kaçağı kontrolünü alevle yapmayınız. Hortumu sıcaktan ve alevden koruyunuz. Kontrolü sabun köpüğü veya özel sıvı yapınız.
- Gerek cihazın performansı ve gerekse güvenliği açısından senede en az bir kere Beko Yetkili Servislerine bakım yaptırınız. Cihazlar açık balkon ve atmosfere açık şartlarda kullanılmaz. Kesinlikle kapalı ve don tehlikesi olmayan bir mekâna monte edilmelidir.

- Don vb. kış şartlarında cihazların don koruma fonksiyonunun çalışması için cihazların devamlı açık konumda bulundurulması elektrik ve gazbağlantılarının açık olması gerekmektedir.

- Tüpünüzün hortum uzunluğu 125 cm'den uzun olmamalıdır.


- Kombinizde gaz kaçağı hissederseniz, öncelikle gaz vanasını veya tüp dedantörün kapatınız. Elektrik düğmelerini (ampül, elektrikli cihaz vb.) açıp kapamayınız. Alev veya kıvılcım çıkarabilecek (kibrit, çakmak vb.) hiçbir işlem yapmayınız. Pencereleri açarak ortamı havalandırınız. Gaz şirketinin yetkilisini veya Beko Yetkili Servisini arayınız.

- Bu kılavuzu montajdan sonra da muhafaza ediniz. Bu kılavuzda belirtilenlerin dışında cihazınızın hiçbir parçasına veya ayarına kesinlikle dokunmayınız.

- Cihazınız normal bacaya bağlanmaz. Cihazla birlikte verilen özel atık gaz donanımını, bu kılavuzda belirtilen özelliklere sahip olan bir dış duvara monte ediniz.

- Kombiniz ortamın havasını kullanmaz. Bu yüzden, takıldığı mahalde hacim sınırlaması ve havalandırma şartı aranmaz (ilgili gaz açma kurumlarının onayı dahilinde).

- Cihazla birlikte 75cm uzunluğunda atık gaz boru sistemi verilmektedir. Gerekirse, uzatma parçaları Beko Yetkili Servislerinden satın alınacaktır. Yabancı parça kullanılamaz.



- 1- Presostat
- 2- Eşanjör
- 3- Elektrod
- 4- Brulor
- 5- Genleşme Tankı
- 6- Pompa
- 7- Gaz Valfi
- 8- Kullanım Suyu
- 9- Merkezi Isıtma
- 10- Limit Termostat
- 11- Fan

Genişlik	: 400 mm
Derinlik	: 300 mm
Yükseklik	: 725 mm
Net ağırlık (kg)	: 38
Enerji tüketimi (W)	: 135
Koruma sınıfı	: IP X4D
Frekans (Hz)	: 50
Voltaj (V)	: 230

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

MODEL	BK 20 HK LCD
Gaz Kategorisi	II2H3B/P
Max. ısı yükü (Pn) (kW)	26,5
Min. ısı yükü (Pn) (kW)	11,0
Max. ısı gücü (Qn) (kW) - (kcal/h)	24,8 - 21,300
Min. ısı yükü (Qn) (kW) - (kcal/h)	9,6 - 8,250
Verim	***
Merkezi ısıtma sistemi max. basıncı (PMS) (bar)	3
Genleşme tankı kapasitesi (l)	6
Merkezi ısıtma sistemi sıcaklık aralığı (°C)	30 - 85°C
Genleşme tankı basıncı (bar)	0.5
Sıcak kullanım suyu devresi max. basıncı (PMW) (bar)	8
Sıcak kullanım suyu devresi min. Dinamik basıncı (bar)	0.15
Sıcak kullanım suyu sıcaklık aralığı (°C)	35 - 60°C
Minimum sıcak kullanım suyu üretimi (l/min)	2.5
Spesifik sıcak kullanım suyu üretimi (*) (D) (l/min)	10.7
Baca tipi	C12-C32-C52- B22
Atık gaz baca çapı (mm)	60±1
Max. atık gaz akışı (kg/sn)	0,014
Temiz hava baca çapı (mm)	100±1
İkiz baca atık gaz boru çapı (mm)	80±1
İkiz baca temiz hava boru çapı (mm)	80±1
Max. atık gaz sıcaklığı (°C)	140
Nox sınıfı	3
Gaz tipi	G20 - G30/G31
Doğalgaz besleme basıncı (mbar)	20
LPG besleme basıncı (mbar)	30

EN 483

EN 625

EN 297

Beko BK 20 HK LCD kombi aşağıda belirtilen direktifler doğrultusunda CE işareti taşımaktadır:

- Gaz Direktifi
- Verimlilik Direktifi
- Elektromanyetik Uygunluk Direktifi
- Alçak gerilim direktifi

2009/142 /AT
92/42/AT
89/336/ ,AT
2006/95/AT



3 Ürününüzün Montajı

Montaj öncesi talimatlar

Bu cihaz, atmosferik basınçta kaynama sıcaklığının altında su ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Performansına ve çıkış gücüne uygun bir merkezi ısıtma tesisatı ve kullanım suyu sistemine bağlanmalıdır.

Kombinin montajı mutlaka kalifiye bir montaj elemanı tarafından yapılmalıdır. Montaj öncesi aşağıdaki kontroller mutlaka gerçekleştirilmelidir;

- Kombinin, gaz tesisatı ile sağlanan mevcut gaz ile kullanılacak şekilde ayarlandığından emin olunuz. Kutu üzerindeki işaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz.

- Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazları toplamak için özellikle dizayn edilmiş bacalar dışında, diğer cihazların egzost gazlarının aynı baca kanalının içinden geçerek çıkmadığını, baca başlığının uygunluğunu ve başlığın tıkalı olmadığını kontrol ediniz.

- Mevcut bacalara bağlantı yapılması durumunda, bunların çok temiz olduğundan emin olunuz, aksi takdirde bacadan gelen kurumlar, çalışma sırasında gaz geçişlerini tıkar ve tehlikeli durumlara neden olabilir.

- Tüm tesisat boruları, içinde yabancı madde kalmaması için tamamıyla temizlenmelidir.

Kombinin verimli bir şekilde çalışması ve garanti kapsamı dışında kalmaması için aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alınız:

1. Cihaz, bağlantı elemanları cihazın ağırlığını kaldırarak şekilde kuvvetli ve sağlam durumda duvara bağlanmalıdır.

2. Sirkülasyon pompasının sıkışık olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

3. Cihazınızı 220 - 230 V monofaze - topraklamalı güç beslemesine bağlayınız. Cihazınız standartlara uygun olarak min. 195 V ve max. 255 V arasında normal olarak fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Eğer bulunduğu yerdeki elektrik şebekesinde bu aralık (195 V – 255 V) sağlanamıyorsa; voltaj regülatörü kullanmanız tavsiye edilir.

4. Cihaz TSE standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır. Elektrik bağlantısı için TSE'li 3x1.5 mm² kesitli NYAF kablo kullanınız (Tesisatçınıza mutlaka 2 Amperlik sigorta taktırınız).

5. Soğuk su girişi cihazın teknik etiketi üzerinde belirtilen kullanım suyu işletme basıncını (8 bar) geçmemelidir. Şebeke basıncı 6,5 bar'dan daha yüksek ise mutlaka basınç düşürücü monte edilmelidir.

6. Cihazın üzerinde bulunan soğuk su girişinde filtre bulunmasına rağmen, şebeke hattına da mutlaka filtre monte edilmelidir.

7. Tüketici tarafından opsiyonel olarak oda termostatu ya da program saati takılması isteniyorsa, kontrol panelinde yer alan ilgili terminaldeki köprülenmiş olan kablo kaldırılarak yerine bağlanmalıdır.

8. 3 bar emniyet ventiline bağlanacak olan tahliye hortumu uygun bir gidere bağlanmalıdır.

9. Isıtma tesisatı çekilmemiş olan hatlar üzerine montaj yapılan kombiler sadece kullanım suyu amacı ile kullanılacak ise, ısıtma devresine en az bir adet uygun ölçülerde radyatör bağlanmalıdır.

10. Cihazla beraber verilen montaj şablonu kullanılarak bağlantı kaidesi ve askı delikleri hassas olarak markalanmalıdır. Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.

11. Tesisat bağlantılarını yaparken, tesisat dönüşü ve soğuk su girişine mutlaka conta ve filtre konmalıdır.

12. Tesisat basıncını 1.5 atü'den fazla yapmayınız.

13. Cihazı harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz.

14. Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orjinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe v.b.) etkenlere karşı cihazınızı koruyunuz.

15. Cihazın parçaları yalnızca servis tarafından sökülmalıdır. Cihaz üzerinde mühürlü bulunan parça ve elemanlara kesinlikle müdahale edilmemelidir.

16. Cihaz, yağmur, kar gibi dış etkenlerden etkilenebilecek ortamlara monte edilmemelidir.

17. Cihazın tesisatı için mutlaka doğalgaz tesisat projesi hazırlatıp onaylatınız.

18. Cihazın ilk çalıştırma işlemi mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.

Tesisatla ilgili olarak; Kullanım suyu devresi:

1. Su sertliği 20°F'den (1°F = 1 lt. suda 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat karıştırılmalı veya mutlaka su arıtması yapılmalıdır.

2. Cihazın montajının ardından, kullanımdan önce, kullanım suyunu bir süre akıtarak cihazdan geçen ilk suyun atılmasını sağlayınız.

Isıtma devresi

Yeni tesisat

Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisat (sistem), uygun - tescilli ürünler kullanılarak mutlaka temizlenmelidir. Tesisatın ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçaların zarar görmemesi için; nötr bazlı, asidik ve alkalik olmayan temizleyiciler kullanınız. Bu tip temizleyici ürünler kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz.

Eski tesisat:


Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisatı (sistemi) boşaltarak, uygun, tescilli ürünler kullanılarak mutlaka temizleyiniz. Tesisatın ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçaların zarar görmemesi için; nötr bazlı asidik olmayan ve alkalik olmayan temizleyiciler kullanınız. Bu tip temizleyici ürünler kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz.

Isıtma devresi tesisatında pislik, tıkanıklık, tesisat kalıntısı, çapak, cüruf vb. partiküllerin bulunması kombinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin randımsız çalışmasına, aşırı ısınmasına, sesli çalışmasına, vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle kombide meydana gelecek arıza ve problemler garanti kapsamı dışındadır.


Kombinin Montajı

Duvara Montaj

Kombinin monte edileceği yeri belirledikten sonra, delik açılacak yerleri işaretlemek üzere montaj şablonunu duvara yapıştırın. Şablonun alt kısmındaki işaretlere göre sistemin gaz ve su bağlantılarını yapın. Isıtma devresinin giriş ve çıkış tesisat bağlantılarında 2 adet $\frac{3}{4}$ küresel vana kullanılmalıdır.



Böylelikle gerekli durumlarda, ısıtma devresi tesisat suyunu tamamen boşaltılmadan kombiye müdahale edilebilir. Kombi eski bir tesisata montaj edilecekse, tesisatı mutlaka temizlettiriniz. Kombinin şablona uygun olarak montajı yapıldıktan sonra, ilerdeki bölümlerde verilen açıklamalar doğrultusunda baca bağlantısını yapınız.



BACA BAĞLANTISI


Yatay Baca Bağlantısı

Baca bağlantısı için gerekli parçalar cihazla birlikte sunulmuştur. Cihaz yatay eksenli (içiçe geçmiş iki boru ile) baca çıkışına bağlanabilecek şekilde dizayn edilmiştir.


90°'lik eşeksenli dirsek, 45°'lik aralıklarla 360° döndürülebilir ve bağlantısının farklı yönlerde yapılmasına olanak sağlar. Aynı zamanda uzatma boruları ve 45°'lik dirsek ile birlikte uzatma aksesuarı olarak kullanılabilir. Atık gaz bina dışına çıkarıldığında, baca duvarda en az 18mm dışarı çıkarılmalı ve su sızmasının engellenmesi için etrafı sızdırmaz şekilde kapatılmalıdır. Bacanın bina dışına çıkarıldığı tahliye deliği, kapı, pencere ve/veya havalandırma menfezlerinden en az 0,7 metre uzağında olmalıdır.

Cihazdan dışarıya doğru, her bir metrelük boru uzunluğu için, 1 cm. lik aşağı eğim verildiğinden emin olunuz. Baca uzunluğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Maksimum baca uzunluğunu her 90°'lik dirsek için 1m, her 45°'lik dirsek için 0,5m kısaltmaktadır. Cihazın üzerine bağlanan ilk 90°'lik dirsek hesaba katılmamaktadır. Maksimum düz baca (dirsek kullanılmadan) uzunluğu 5 metre'dir. Eklenen her dirsek için baca uzunluğu yukarıda açıklanan oran kadar kısaltılmalıdır. Cihaz ile birlikte verilen standart hermetik borulara ek olarak ilave boru kullanılacaksa mutlaka fan kısma pulu çıkarılmalıdır. Standart baca kiti ile montaj yapılırken cihazın fan çıkışında mutlaka cihazla birlikte verilen fan kısma pulu kullanılmalıdır. Kısma pulu kullanımı ile ilgili tablo bir sonraki sayfadadır.


Baca uzunluđu (m)	Kısma pulu
0 - 1	Evet
1 - 5	Hayır



Kısma pulu





Dirsek






Cihazla birlikte kullanılan standart yatay baca kitine alternatif olarak aşağıdaki baca uygulamaları yapılabilir.

Dikey Baca Bağlantısı



İkiz Baca Bağlantısı



(L1+L2) max=9 m

Boru uzunluğu 0-9 m

Dikkat:

C5 tip baca uygulamalarında;

Atıkgaz ve temiz hava bağlantıları kesinlikle karşıt duvarlara yapılmamalıdır.

Atıkgaz çıkış boru sıcaklıkları yüksek olabileceğinden duvar / çatı çıkış deliklerinde mutlaka izole edilmelidir.

B22 tip baca uygulamalarında;

Baca adaptörü ile birlikte verilen uyarı etiketi mutlaka Yetkili Servis tarafından cihaz üzerine yapıştırılmalıdır.

Atıkgaz çıkış boru sıcaklıkları yüksek olabileceğinden duvar / çatı çıkış deliklerinde mutlaka izole edilmelidir.

Baca uygulamasında yoğuşma oluşma ihtimali varsa, yoğuşma suyunun tahliyesi ile ilgili tedbirler mutlaka alınmalıdır.

Elektrik Bağlantısı

Cihazın sağlıklı çalışabilmesi ve elektriksel güvenliğin tam olabilmesi için, cihazın bağlı olduğu enerji hattında mutlaka topraklama olmalıdır.

Cihazı 220 ~ 230V monofaze topraklamalı elektrik hattına, üçlü kablo ile, 2 Amp. koruyucu sigorta (V-otomat) kullanılarak ve faz/nötr kutuplarına dikkat ederek bağlayınız. Cihazın minimum çalışma gerilimi 195 V ; maksimum çalışma gerilimi ise 253 V'dur. Bu aralık dışındaki besleme değerleri ve/veya elektrik şebekesindeki gerilim dalgalanmalarının cihaz üzerindeki etkilerini en aza indirmek için regülatör kullanılması tavsiye edilir.

Her iki kutup arasında min. 3 mm mesafe olacak şekilde, çift kutuplu bir anahtar kullanınız.

Besleme kablosunu değiştirirken, mutlaka max. çapı 8mm olan, HAR H05 VV-F' 3x0,75 kablo kullanınız.


Cihaz üzerinde bir işlem yapılmadan önce elektrik bağlantısı mutlaka kesilmelidir.

Lpg Kullanımı ile İlgili Uyarılar

LPG tüpler kesinlikle yan yatırılarak ya da ters çevirilerek kullanılmamalıdır. Tüp değişimlerinde tüpler dinlendirildikten sonra sisteme bağlanmalıdır. Yakıtta likid yürmesi sonucu meydana gelen gaz valfi arızaları garanti kapsamı dışındadır.

Cihaz LPG ile çalıştırılacaksa, su tesisat bağlantıları daha önce anlatıldığı şekilde yapılmalı, gaz girişine LPG setinin hortumu bağlanmalıdır. LPG ile kullanımda iki tüplü bir kollektör sistemi kullanılmalıdır. Tüpler eş basınçlı seçilmelidir. Her iki tüpten çıkan boru boyları eşit olmalıdır. Tüp hortum boyu 125 cm'den uzun olmamalıdır.

Bağlantı hortumları kauçuk esaslı olmalıdır. Regülatörlerde TSE belgesi aranmalıdır. Bağlantı elemanları sızdırmaz olmalıdır. LPG kullanılması durumunda mutlaka 300mmSS basınçlı dedantör kullanılmalıdır. Kesinlikle basıncı ayarlanabilen ya da 500 mmSS basınçlı dedantör kullanılmamalıdır. Dedantör debisi min. 2 kg/h olmalıdır. Cihaz gaz girişine pislik tutucu yerleştirilmelidir. Sistem şeması aşağıda gösterilmiştir.



4 Ürününüzün Çalıştırılması

Ürününüzü çalıştırmadan önce;

Kombinin ilk çalıştırma işlemi mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Çalıştırma öncesinde aşağıdaki talimatları yerine getirilmelidir:

- Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunluğu,
- Montajın kanun ve yönetmeliklere uygunluğu,
- Cihazın enerji beslemesi ve topraklama bağlantılarının uygunluğu.

Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda kombi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Çalıştırmadan önce, koruyucu plastik kaplamayı cihaz üzerinden sökünüz. Boryalı yüzeylerin zarar görmemesi için herhangi bir alet ya da aşındırıcı deterjan kullanmayınız.

Kombinin Çalıştırılması


Cihazın doğru olarak çalıştırılması için aşağıdaki adımları uygulayınız:

1. Enerji beslemesini sağlayınız
2. Gaz vanasını açınız

Uyarı: İlk ateşleme sırasında, gaz borularındaki havanın tümü atılıncaya kadar, brölör yanmayarak kombinin arızaya geçmesine neden olabilir. Bu durumda, gaz brülöre ulaşıncaya kadar ateşleme prosedürünü tekrarlayınız. Arıza konumundan çıkmak için, merkezi ısıtma ayar düğmesini RESET konumuna getirerek ekranda ki reset yazısının sönmelerini bekleyiniz.

Merkezi Isıtma

1. Merkezi ısıtma ayar düğmesini "|||||" konumuna çevirin. LCD ekranda su çıkış sıcaklığı görülecektir.
2. Merkezi ısıtma ayar düğmesini çevirerek sıcaklık ayarını istenilen sıcaklığa getirin. Düğmeyi çevirirken ekranda set edilen sıcaklık değeri görüntülenecektir. Çevirmeyi bıraktığınızda ekranda yeniden mevcut su çıkış sıcaklığı görüntülenecektir.



Kullanım Suyu

- Kullanım suyu ayar düğmesini "F" konumuna getirin. LCD ekranda su çıkış sıcaklığı görülecektir.
- Kullanım suyu sıcaklık ayarını istenilen sıcaklığa getirin. Düğmeyi çevirirken ekranda set edilen sıcaklık değeri görüntülenecektir. Çevirmeyi bıraktığınızda ekranda yeniden mevcut su çıkış sıcaklığı görüntülenecektir.

Yaz Konumu

Merkezi ısıtma ayar düğmesini "☀" konumuna getiriniz. Bu konumda cihaz yalnızca kullanım suyu modunda çalışacaktır.

Sadece Isıtma (Kullanım Suyu İptal)

Kullanım suyu ayar düğmesini "F" konumuna getiriniz. Bu konumda sadece merkezi ısıtma modunda çalışacaktır.

Servis Modu

Kullanım suyu ayar düğmesini en sola anahtar konumuna getirdiğinizde cihaz servis moduna girecektir. Sadece servis ayarları içindir.

Sisteme Su Doldurulması

Uyarı: Çift kutuplu anahtarı kullanarak kombinin elektrik bağlantısını kesiniz.

Kombi soğuk iken manometreden okunan basınç değerinin 0,7 – 1,5 bar aralığında olduğunu düzenli olarak kontrol ediniz. Yüksek basınç durumunda, boşaltma musluğunu açarak basıncın istenilen basınç aralığı değerine getirilmesini sağlayınız. Düşük basınç durumunda, doldurma musluğunu açarak basıncın yükselmesini sağlayınız. Doldurma musluğunu daha rahat çevirmek için tutamağı tutup hafifçe aşağı çekerek aşağıya gelmesini sağlayabilirsiniz. Hava yapmaması için, doldurma musluğunu çok yavaş açınız. Basınç değeri 1,5 bar'a geldiğinde doldurma musluğunu mutlaka kapatınız. tutamağı yukarı doru iterek yerine oturtunuz. Basınç düşmesi sık tekrarlanıyorsa çağrı merkezini arayınız.

Kombinin Kapatılması

Merkezi ısıtma ayar düğmesini ``OFF`` konumuna çevirerek cihazı kapatınız. Bu konumda iken cihazın elektrik devresinde akım vardır ve donma koruması aktif durumdadır. Cihazın tamamen kapatılması için elektrik beslemesinin kapatılması gerekmektedir. Bu durumda donma koruması da devre dışı kalacaktır.

Gaz Dönüşümü

Kombi doğalgaz veya LPG ile çalışabilir. Tüm gaz dönüşümleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Uzun Süreli Kapama; Donma Koruması

Bütün sistem suyunu değiştirmek, kombi içerisinde ve ısıtma elemanlarında zararlı kireç tortularının oluşmasına yol açacağından, su boşaltmalarından kaçınılmalıdır.

Kış sezonu boyunca çalıştırılmayan ve bu nedenle donma tehlikesine maruz kalmış veya kalabilecek kombilere, özel amaçlı uygun miktarda antifriz eklenmelidir (örneğin; korozyon ve kireç önleyiciler ile desteklenmiş Propylene glikol). Kombi işletim sistemindeki donma koruması fonksiyonu, kombi çıkış suyu sıcaklığı 5°C'nin altına düşmesi durumunda devreye girerek su sıcaklığı 30°C'ye ulaşınca kadar brülörün çalışmasını sağlar.

Donma koruması fonksiyonunun çalışabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

- Kombi elektrik beslemesi açık olmalıdır.
- Gaz vanası açık olmalıdır.
- Sistem (su) basıncı doğru değerlerde olmalıdır.
- Kombi bloke durumda olmamalıdır.

5 Sorunlar ve Çözümleri

Arıza durumunda, LCD ekranda hata kodu görüntülenmektedir. Resetlenebilir arızalarda, LCD ekranın sol alt köşesinde “RESET” yazısı görüntülünecektir. Merkezi ısıtma ayar düğmesini sola çevirerek üzerindeki çizgiyi sol üst çapraz konumuna çevirerek reset tusu sönene kadar bekleyiniz. Arızanın devam etmesi durumunda mutlaka çağrı merkezimizi arayınız.

LCD ekranda görüntülenebilecek arıza kodları aşağıda belirtilmiştir;

Arıza Kodu	Arıza Tanımı	Çözüm
A01	Başarısız ateşleme	Cihazı resetleyin. Arıza devam ederse çağrı merkezimizi arayınız
A03	Emn. termostati arızası	Cihazı resetleyin. Arıza devam ederse çağrı merkezimizi arayınız
E03	Hava basınç anahtarı arızası	Arıza devam ederse çağrı merkezimizi arayınız
E05	Çıkış suyu sensor arızası	Arıza devam ederse çağrı merkezimizi arayınız
E06	Kullanım suyu sensor arızası	Arıza devam ederse çağrı merkezimizi arayınız
E10	Düşük su basıncı arızası	Sisteme su basınız (bkz sayfa 6). Arıza devam ederse çağrı merkezimizi arayınız
E26	Aşırı ısınma arızası	Arıza devam ederse çağrı merkezimizi arayınız

6 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verme-ye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğin-iz hizmeti talep edebilirsiniz.

Beko Hizmet Merkezi

444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 404

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölü-münde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 15 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

BEKO tarafından verilen bu garanti, Kombi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş. (Baymak A.Ş. Tepeören Tesisleri, Tepeören, Akdeniz Caddesi, No:8 Orhanlı-Tuzla 34959 İSTANBUL, Tel.: +90 (216) 581 65 00, Fax: +90 (216) 304 25 89 - 304 20 13) tarafından üretilmiştir.

Ürününüzün CE uygunluğu IMQ S.p.A. Head Office (Via Quintiliano 43 - 20138 Milan - Italy, Tel: +39 02 50 73 1, Fax: +39 02 50 99 15 00, E-mail: info@imq.it www.imq.it) tarafından onaylanmıştır.

Garanti Belgesi

BEKO Kombi'nin kullanma kılavuzunda gösterdiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir.

Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren,garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması ,


-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı




Seri No:

Tip: BK 20 HK LCD

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve imza):