Chopper

User Manual

CHG7402X

IT

01M-8833973200-0517-01

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso!

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Beko. Ci auguriamo che riesca ad ottenere i risultati migliori da questo prodotto, realizzato con tecnologia all'avanguardia e di alta qualità. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, La preghiamo di leggere con attenzione e per intero il presente manuale e ogni altro documento allegato, conservandoli come riferimento per impieghi futuri. Nel caso cedesse il prodotto ad altre persone, consegni loro anche queste istruzioni. Segua tutte le avvertenze e le informazioni riportate nel manuale utente.

Significato dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni del presente manuale:

	Informazioni importanti e suggerimenti utili sull'utilizzo.
	Avvisi in merito a situazioni pericolose per la sicurezza di persone e cose.
	Adatto al contatto con alimenti.
	Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina elettrica in acqua o in altri liquidi.
	Classe di isolamento elettrico.

Questo prodotto è stato realizzato in impianti all'avanguardia e rispettosi dell'ambiente.

Questo dispositivo risulta conforme alla direttiva RAEE.

CE

Non contiene PCB.

Prodotto nella R.P.C.

INDICE

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente 4

1.1 Sicurezza generale 4
1.2 Conformità alla direttiva WEEE e allo smaltimento dei rifiuti: 7
1.3 Conformità alla Direttiva RoHS: 7
1.4 Informazioni di imballaggio 8

2 Tritatutto 9

2.1 Panoramica 9
2.2 Dati tecnici 10

3 Funzionamento 11

3.1 Uso previsto 11
3.2 Uso iniziale 11
3.3 Funzionamento 11
3.4 Quantità massime e tempi di lavorazione 13
3.5 Suggerimenti per il risparmio energetico 13

4 Pulizia e manutenzione 14

4.1 Pulizia 14
4.2 Conservazione 14
4.3 Movimentazione e trasporto 14

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che consentono di prevenire il pericolo di lesioni personali o di danni materiali.

L'inosservanza di queste istruzioni invalida la garanzia accordata.

1.1 Sicurezza generale

- Questo dispositivo risulta conforme agli standard di sicurezza internazionali.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenze, qualora siano poste sotto supervisione oppure vengano istruite in merito all'uso sicuro del dispositivo, comprendendone i pericoli implicati.
- I bambini non devono azionare il dispositivo.
- Non utilizzarlo se il cavo di alimentazione, le lame o l'apparecchio stesso è danneggiato. Contattare un servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Scollegare il dispositivo quando rimane privo di supervisione, durante il montaggio e lo smontaggio di componenti o prima della pulizia.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Utilizzare esclusivamente componenti originali o consigliati dal produttore.
- Non tentare di smontare il dispositivo.
- Il proprio impianto elettrico deve essere conforme ai valori riportati sul dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo con una prolunga.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa.
- Scollegare il dispositivo prima di effettuarne la pulizia, lo smontaggio e la sostituzione di componenti, aspettando che si arresti completamente.
- Non toccare la spina del dispositivo con le mani bagnate o umide.
- Non utilizzare il dispositivo con del cibo caldo.
- Utilizzare l'apparecchio solo con la base gommata e il recipiente di vetro in dotazione.
- Non azionare il dispositivo senza la presenza di ingredienti nel contenitore.
- Rimuovere ossa e sassolini dagli alimenti, in modo da evitare danni alle lame e al dispositivo stesso.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Questo apparecchio non risulta adatto agli alimenti secchi o duri, poiché le lame si smusserebbero rapidamente.
- Per impedirne il surriscaldamento, non utilizzare ininterrottamente il dispositivo per più di 10 secondi. Tra ogni azionamento da 10 secondi, lasciar raffreddare per 1 minuto.
- Per prevenire danni dovuti ad un uso incorretto, seguire tutte le indicazioni fornite.
- Si può incorrere in gravi lesioni da utilizzo scorretto quando si svuota il recipiente, durante la pulizia e afferrando le lame a mani nude. Prestare cautela e reggere le lame esclusivamente dalla parte in plastica.
- Dopo la pulizia, asciugare il dispositivo e ogni componente prima di rimontarlo e ricollegarlo alla presa elettrica.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina elettrica in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo né posizionare alcuna delle sue parti al di sopra o in prossimità di superfici calde.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Se si desidera conservare i materiali di imballaggio, tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Mantenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

1.2 Conformità alla direttiva WEEE e allo smaltimento dei rifiuti:

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva UE WEEE (2012/19/EU). Questo apparecchio riporta il simbolo di classificazione per i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo apparecchio è stato realizzato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati. Non smaltire i rifiuti dell'apparecchio con i normali rifiuti domestici e gli altri rifiuti alla fine della vita di servizio. Portarlo al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le autorità locali per conoscere la collocazione di questi centri di raccolta.

1.3 Conformità alla Direttiva RoHS:

L'apparecchio acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali pericolosi o proibiti specificati nella Direttiva.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

1.4 Informazioni di imballaggio

L'imballaggio del prodotto è fatto di materiali riciclabili in conformità con la normativa nazionale. Non smaltire i materiali di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta per materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.

2 Tritatutto

2.1 Panoramica

I valori dichiarati e affissi al dispositivo o gli altri documenti stampati e allegati rappresentano i valori ottenuti in laboratorio in accordo agli standard del settore. Tali valori possono variare a seconda dell'impiego del dispositivo e delle condizioni ambientali.

2 Tritatutto

1. Recipiente di vetro
2. Albero fisso
3. Copertura intermedia
4. Unità motore
5. Interruttore di azionamento (regolazione velocità I e II)
6. Lama
7. Base in gomma antiscivolo

2.2 Dati tecnici

Alimentazione:

220-240 V~, 50/60 Hz

Potenza: 400 W

Modifiche agli aspetti tecnici e progettuali riservate.

3 Funzionamento

3.1 Uso previsto

Questo apparecchio è concepito solo per uso domestico e non è adatto a scopi professionali.

È destinato esclusivamente al taglio di modiche quantità di cibo solido.

3.2 Uso iniziale

Al primo utilizzo, pulire tutti i componenti del dispositivo (vedi sezione 4.1).

3.3 Funzionamento

1. Posizionare la base in gomma antiscivolo del dispositivo su una superficie rigida e piana.
2. Rimuovere l'unità motore (4) e la copertura intermedia (3) dal recipiente di vetro.
3. Posizionare la lama (6) sull'albero fisso (2) reggendola dalla sezione in plastica.
4. Inserire gli ingredienti che si desidera elaborare all'interno del recipiente di vetro (1) (vedi sezione 3.4).
5. Posizionare la copertura intermedia (3) sul recipiente di vetro (1) (con la guarnizione in silicone rivolta verso il basso). Dopodiché, posizionarvi sopra l'unità motore (4).

AVVERTENZA:
La copertura intermedia (3) deve essere sistemata correttamente sul recipiente di vetro. In caso contrario, l'unità motore (4) non sarà fermamente assicurata e il dispositivo non potrà essere avviato.

6. Collegare il cavo di alimentazione.
7. Azionare il dispositivo alla velocità desiderata premendo l'apposito interruttore (5) (vedi sezione 3.4).
8. Non utilizzare il dispositivo in modo continuo per un tempo maggiore a 10 secondi. Se si è oltrepassato tale limite, spegnere il dispositivo e attendere 1 minuto prima di utilizzarlo nuovamente.

3 Funzionamento

AVVERTENZA:
Azionando il dispositivo con dei cicli inferiori ai 10 secondi intervallati da 2 secondi di pausa, diviene possibile utilizzarlo fino al termine delle proprie operazioni.

Per alimenti teneri, come cipolle o prezzemolo, saranno sufficienti delle brevi e intermittenti pressioni da 1 secondo.

9. Rilasciare l'interruttore di azionamento al termine dell'operazione. Scollegare il dispositivo ed attendere che si arresti completamente.
10. Rimuovere l'unità motore (4) e poi la copertura intermedia (3).
11. Rimuovere la lama (6) dal recipiente di vetro (1) tenendola dalla sezione in plastica.
12. Estrarre il cibo elaborato dal contenitore di vetro (1).

La parte interna della lama contiene delle molle. Quando viene inserita sull'albero fisso, si percepisce un contraccolpo. La lama si assicura in posizione ruotandola verso destra o sinistra per un quarto di giro.

13. Quando si desidera rimuovere la lama dall'albero, ruotarla verso destra o sinistra per un quarto di giro affinché si attivi il meccanismo di rilascio.

AVVERTENZA:
Non toccare le lame a mani nude.

3 Funzionamento

3.4 Quantità massime e tempi di lavorazione

Ingredienti	Quantità max.	Tempo di preparazione	Regolazione velocità
Carne magra (a cubetti)	300 g	20 s	max II
Cipolla/Aglio (piccoli pezzi)	300 g	20 s	max II
Nocciole	300 g	20 s	max II
Pomodoro	300 g	15-20 s	max II
Formaggio (a cubetti)	150 g	5-10 s	max II
Frutta (tagliata a pezzi)	300 g	15-20 s	max II
Prezzemolo	100 g	10 s	max II
Datteri caramellati	500 g	5 s	max II

3.5 Suggerimenti per il risparmio energetico

Utilizzare il dispositivo seguendo i tempi suggeriti nel presente manuale. Scollegare l'apparecchio dopo l'uso.

4 Pulizia e manutenzione

4.1 Pulizia

1. Scollegare il dispositivo prima di effettuarne la pulizia.
2. Attendere che la lama (6) si arresti.

- Usare un panno leggermente umido per pulire il corpo esterno dell'unità motore (4).

AVVERTENZA:
Non utilizzare benzina, solventi, detergenti abrasivi o spazzole dure per pulire il dispositivo.

AVVERTENZA:
Prestare cautela durante la pulizia della lama (6). È molto affilata.

Il recipiente di vetro, la lama e la copertura intermedia sono lavabili sul ripiano superiore della lavastoviglie.

AVVERTENZA:
Non immergere mai l'unità motore o il cavo di alimentazione in acqua o altro liquido.

- Dopo la pulizia, asciugare ogni componente del dispositivo.

4.2 Conservazione

Se non si intende utilizzare il dispositivo per un periodo prolungato, riporlo con cura.

- Scollegare il dispositivo prima di spostarlo.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

4.3 Movimentazione e trasporto

- Per la movimentazione e il trasporto del dispositivo, riporlo all'interno del suo imballaggio originale. L'imballo lo proteggerà contro eventuali danni materiali.

4 Pulizia e manutenzione

- Non posizionare carichi pesanti sul dispositivo o il suo imballaggio. Potrebbe danneggiarsi.
- Un'eventuale caduta del dispositivo potrebbe renderlo non funzionante o provocare dei danni permanenti.