

# Tafelblender

## Gebruikershandleiding



TBN7602W

NL

01M-8839693200-2618-01



# Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoogwaardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

## Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

	Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.
--	--

	<b>WAARSCHUWING:</b> Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendommen.
--	--

	Materialen zijn geschikt voor aanraking met voedsel.
--	--

	Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
---	---

	Beschermingsklasse tegen een elektrische schok.
---	---



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

## **1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies 4**

- 1.1 Algemene veiligheid ..... 4
- 1.2 Naleving van de WEEE-richtlijn en verwerking van afvalproducten: ..... 5
- 1.3 Naleving van de RoHS-richtlijn ..... 5
- 1.4 Verpakkingsinformatie ..... 5
- 1.5 Dingen die u kunt doen om energie te besparen ..... 5

## **2 Tafelblender 6**

- 2.1 Overzicht ..... 6
- 2.2 Technische gegevens ..... 6

## **3 Bediening 7**

- 3.1 Voorbereiding .....7
- 3.2 Mixen .....7

## **4 Informatie 10**

- 4.1 Tips voor mengen ..... 10
- 4.2 Reiniging en onderhoud ..... 10
- 4.3 Opbergen ..... 11
- 4.4 Hanteren en vervoeren ..... 11

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.

Het niet naleven van deze instructies laat de garantie vervallen.

## 1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits dat gebeurt onder toezicht of ze instructies ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de potentiële gevaren.
- Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer of het apparaat zelf is beschadigd. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Het apparaat of de onderdelen niet gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet voor heet voedsel.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Raak de stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aan.
- Trek niet aan het stroomsnoer bij het uittrekken van de stekker.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact vóór het reinigen, uit elkaar halen, vervangen van accessoires en wacht totdat het volledig gestopt is.
- Bij het legen van de kan en tijdens het reinigen kan het vastpakken van de hakmessen met blote handen ernstig letsel veroorzaken als gevolg van incorrect gebruik. Gebruik het plastic gedeelte om de hakmessen vast te houden.

- Raak nooit de messen aan tijdens gebruik van het apparaat. Incorrect gebruik kan letsel veroorzaken.
- Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de netspanning en vóór het bevestigen van de onderdelen.
- Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, berg ze dan op buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen het apparaat niet gebruiken. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

## 1.2 Naleving van de WEEE-richtlijn en verwerking van afvalproducten:

Dit product voldoet aan de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor elektrische en elektronische afvalapparatuur (WEEE).



Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en materialen die hergebruikt en geschikt zijn voor recycling. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet met het normaal huishoudelijk afval worden meegegeven. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om te weten waar zich het dichtstbijzijnde verzamelpunt bevindt.

## 1.3 Naleving van de RoHS-richtlijn

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de richtlijn worden genoemd.

## 1.4 Verpakkingsinformatie



De verpakkingsmaterialen van het product zijn gemaakt van recyclebare materialen in overeenstemming met onze Nationale Milieuvorschriften.

Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg samen met het huishoudelijk of ander afval. Breng ze naar de verzamelpunten voor verpakkingsmaterialen aangewezen door de lokale instanties.

## 1.5 Dingen die u kunt doen om energie te besparen

Snij het voedsel in kleine stukjes voordat u het in het apparaat doet, zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Volg de andere instructies en tijden gespecificeerd in de gebruikershandleiding op. Kies lage snelheidsniveaus indien geschikt voor het te bereiden voedsel. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.

## 2 Tafelblender

### 2.1 Overzicht



1. Deksel/maatbeker
2. Dekselopening
3. Deksel
4. Kan
5. Handgreep van de kan
6. Messeneenheid
7. Afdichtring
8. Motorbehuizing
9. Regelknop
10. Antislipvoetjes
11. Snoeropbergspoel

### 2.2 Technische gegevens

**Voedingsspanning:** 220-240 V~, 50-60 Hz

**Vermogen:** 600 W

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

De waarden die u aantreft op de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

## 3 Bediening



Uw blender is ontworpen om kleine hoeveelheden voedsel te verwerken; het moet



Gebruik het niet om extreem harde ingrediënten zoals kokosnoot, granen of botten te hakken. Verwijder de stengels van planten, de schalen van walnoten en de beenderen, de pezen en het kraakbeen van vlees.



Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

### 3.1 Voorbereiding



**WAARSCHUWING:** Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit alvorens accessoires te vervangen of onderdelen aan te raken die tijdens gebruik bewegen.

1. Verwijder al het verpakkings- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke regelingen.
2. Neem de volledige eenheid van de motorbehuizing (8) eraf en plaats dit op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld op het aanrecht.
3. Plaats de kan (4) nu met de opening naar beneden op een vlakke ondergrond.
4. Draai de messeneenheid (6) met de wijzers van de klok mee en haal het van de randen omhoog om het te verwijderen.



**WAARSCHUWING:** Verwijder de messeneenheid niet door hem aan de messen op te tillen.



**WAARSCHUWING:** De messeneenheid is heel scherp! Hanteer om letsel te voorkomen het scherpe mes zeer voorzichtig, in het bijzonder bij het verwijderen en reinigen.

5. Reinig alle onderdelen, met uitzondering van de motorbehuizing zoals beschreven in "Reiniging en onderhoud".
6. Zet vervolgens de blenderkan in de omgekeerde volgorde weer in elkaar.
7. Plaats de kan D op de motorbehuizing (8).



Zorg dat de uitsparingen aan de onderkant van de kan passen in die van de motorbehuizing.

8. Snij het voedsel in kleine stukjes voordat u het apparaat gebruikt.

### 3.2 Mixen

1. Plaats het apparaat op een vlakke en droge ondergrond. De antislipvoetjes (10) zorgen voor de stabiliteit van het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en de regelknop I op "0" staat voordat u voedsel in de kan plaatst.
3. Om het reservoir (4) van de motoreenheid (8) te verwijderen, draait u het tegen de wijzers van de klok in en tilt u het op. Plaats het reservoir op een vlakke ondergrond.
4. Draai de maatbeker (1) tegen de wijzers van de klok in en til het op om het te verwijderen. Draai het deksel tegen de wijzers van de klok in en til het op om het te openen.
5. Doe nu de te mengen ingrediënten in de kan (4). De ingrediënten mogen slechts ongeveer 2-5 cm lang zijn.



Voeg water toe om de blender soepel te laten functioneren.

## 3 Bediening



Meng 3 eenheden hard voedsel en 2 eenheden water om soepel te kunnen mengen/pureren. (d.w.z. 60 g hard voedsel op 40 ml water).



**WAARSCHUWING:** Doe geen heet voedsel of hete vloeistoffen in de kan. Als u soep pureert, zorg dan dat de temperatuur van de vloeistof niet boven de 40 °C komt.



**WAARSCHUWING:** Om gemalen ijs te maken, raden we u aan om met te beginnen met de kan voor 3/4 te vullen met ijs en er 15 ml koud drinkwater aan toe te voegen.



**WAARSCHUWING:** Probeer geen ijs te malen zonder water aan de kan toe te voegen.



**WAARSCHUWING:** Laat de blender nooit leeg (zonder voedsel) draaien.



**WAARSCHUWING:** Laat de blender nooit werken zonder de kan op de motorbehuizing.

6. Sluit het deksel (3). Zorg ervoor dat het deksel / de maatbeker (1) binnenin de dekselopening zit en goed vastgeklemd is.

7. Plaats de kan (4) rechtop op de motorbehuizing (8).



**WAARSCHUWING:** Verplaats of draai de kan nooit nadat deze correct op zijn plaats is bevestigd.

8. Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact.

9. De snijsnelheid kan met de regelknop (9) variabel worden ingesteld.



Om de blender op lage snelheid te laten draaien, draait u de regelknop (9) op "1".



Indien u op een hogere snelheid wilt mengen, draai dan de regelknop (9) naar de gewenste snelheid (2-3).



Draai voor korte pulsen van mixen op hoge snelheid de regelknop (9) naar "P". Als de regelknop (9) losgelaten wordt, stopt de blender en gaat deze automatisch terug naar "0".



Indien tijdens het mengproces ingrediënten moeten worden toegevoegd, kunt u deze toevoegen via de opening in het deksel (2). Verwijder hiervoor het deksel/de maatbeker (1).

10. Nadat de gewenste consistentie van gemengde voeding is bereikt, zet u de regelknop (9) op 0 om de blender uit te schakelen.



**WAARSCHUWING:** Laat de blender nooit langer dan 1 minuut draaien, anders kan deze oververhit raken.



**WAARSCHUWING:** Laat het apparaat nadat het 1 minuut heeft gedraaid afkoelen voordat u hem opnieuw gebruikt.



**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat de motor uitgeschakeld is en volledig gestopt is voordat u de kan (4) uit de motorbehuizing (8) verwijdert.



**WAARSCHUWING:** Plaats geen keukengerie (schraper, vork enz.) in de kan terwijl de blender draait.



## 3 Bediening

11. Trek de stekker uit het stopcontact.
12. Om het reservoir (4) van de motoreenheid (8) te verwijderen, draait u het tegen de wijzers van de klok in en tilt u het op, en verwijdert u daarna de maatbeker (1).
13. Neem het deksel eraf en giet het mengsel in glazen of andere bekers.

## 4 Informatie

### 4.1 Tips voor mengen

- Om ijsblokjes tijdens de werking van de mixer toe te voegen, voegt u deze één voor één toe via het deksel (1). Wacht een paar seconden voor het volgende ijsblokje toe te voegen zodat de blender het ijs goed kan mengen.
- Verwijder, om voedsel tijdens de werking van de mixer toe te voegen, het deksel (1) en laat de ingrediënten door de opening vallen. Zorg dat het voedsel in stukjes van 2-5 cm is gesneden om door de opening te passen. Zet het deksel (1) terug na het toevoegen van ingrediënten.
- Snij bij het mengen van vast voedsel zoals rauwe groente, gebakken of ongebakken vlees en vruchten deze altijd in stukken van niet groter dan 2-5 cm voordat u ze in de kan doet. Meng niet meer dan 2 koppen van dit voedsel in één keer. Dit versnelt het mengproces en vermindert slijtage aan de messen.
- Doe altijd eerst vloeibare ingrediënten in de kan, tenzij in een recept anders staat aangegeven.
- Om dranken te mengen doet u alle ingrediënten op hetzelfde moment in de kan.
- Meng niet te lang. Normaal gesproken hoeft u niet langer dan een paar seconden te mengen.
- Te lang mengen kan voedsel papperig maken.

### 4.2 Reiniging en onderhoud



**WAARSCHUWING:** Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaten te reinigen.



**WAARSCHUWING:** De messen van de snij-eenheid zijn zeer scherp! Hanteer de messen zeer voorzichtig om letsel te voorkomen.



**WAARSCHUWING:** Reinig het apparaat nooit met blote handen.



**WAARSCHUWING:** Reinig de blenderkan na elk gebruik. Laat geen etensresten hard worden op of binnenin de blenderkan. Dit maakt het moeilijker om hem later te reinigen.



**WAARSCHUWING:** Gebruik geen kokend water. De lagers van de messenassemblage zijn ontworpen met een levenslang smeermiddel; blootstelling aan kokend water kan deze lagers beschadigen en de levensduur van de blender verkorten.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Verwijder de kan D van de motorbehuizing (8). Spoel met water om alle grote voedseldeeltjes te verwijderen die zich opgehoopt kunnen hebben in de kan.



U kunt de maatbeker (1) gebruiken om het blendermes te verwijderen.

4. Draai de glazen houder ondersteboven en zet hem op een vlak, antislippervlak. Bevestig de maatbeker (1) door hem over de messeneenheid (6) te plaatsen. Verwijder de messeneenheid (6) door deze met de maatbeker te draaien in de richting van het "open vergrendeling symbool" (tegen de wijzers van de klok in). Glazen houder, deksel en maatbeker kunnen nu in de vaatwasser worden gewassen. Spoel de messeneenheid zorgvuldig af onder stromend water.
5. Om de messeneenheid (6) terug te plaatsen op de glazen houder (4) draait u de messeneenheid (6) in de vergrendelrichting "A" (met de wijzers van de klok mee) met behulp van de maatbeker (1).
6. Vervang de kan (4) op de motorbehuizing (8).

## 4 Informatie

7. Doe 1 tot 1 ½ koppen warm water met enkele druppels van een mild schoonmaakmiddel in de kan (4) en schakel gedurende enkele seconden naar snelheid "4". Verwijder de kan van de motorbehuizing en spoel met water. Herhaal indien nodig.



Dompel de motorbasis of messeneenheid niet onder in vloeistof en plaats ze niet in de vaatwasser. Alleen het deksel en de kan mogen worden ongedompeld en in de vaatwasser worden geplaatst.

8. Gebruik een vochtige zachte doek en wat mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van het apparaat te reinigen.
9. Veeg de blenderbasis, messeneenheid (6) en het deksel vóór het volgende gebruik af met een pluisvrije doek.

### 4.3 Opbergen

Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op. Zorg dat de stekker van het apparaat uitgetrokken is en dat het volledig droog is.

Berg het apparaat op een koele, droge plaats op. Zorg dat het apparaat buiten bereik van kinderen wordt gehouden.

### 4.4 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt het tegen fysieke beschadiging.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.

