

# Staafmixer

## Gebruikershandleiding



HBA7602W

**NL**

01M-8839653200-2618-01

**beko**

## Lees deze handleiding eerst!

Zeer gewaardeerde klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor dit Beko-apparaat. We hopen dat u het beste haalt uit uw product, dat vervaardigd is met de modernste technologie van hoge kwaliteit. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere verstrekte documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg de instructies op door op alle informatie en waarschuwingen te letten in de gebruikershandleiding.

## Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:



Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.



### **WAARSCHUWING:**

Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendommen.



Geschikt voor contact met voedsel.



Dompel het apparaat nooit onder in water.



Beschermingsklasse voor een elektrische schok.



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheids- en milieuinstructies</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Reiniging en onderhoud</b>	<b>13</b>
1.1	Algemene veiligheid.....	4	4.1	Reiniging.....	13
1.2	Naleving van de WEEE-richtlijn en verwerking van afvalproducten: .....	7	4.2	Opbergen .....	13
1.3	Naleving van de RoHS-richtlijn	8	4.3	Hanteren en vervoeren.....	14
1.4	Verpakkingsinformatie .....	8			
1.5	Dingen die u kunt doen om energie te besparen.....	8			
<b>2</b>	<b>Uw staafmixer</b>	<b>9</b>			
2.1	Overzicht.....	9			
2.2	Technische gegevens .....	9			
<b>3</b>	<b>Gebruik</b>	<b>10</b>			
3.1	Bedoeld gebruik .....	10			
3.2	Eerste gebruik.....	10			
3.3	Mengen en hakken met de mengas.....	10			
3.4	Aardappelstamper .....	10			
3.5	Maximale hoeveelheden en duur.....	12			

Arçelik A.Ş.  
Karaağaç Cad. No: 2-6, Sütlüce, 34445  
İstanbul, Türkiye

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of schade aan materiaal.

Het niet naleven van deze instructies laat elke garantie vervallen.

## 1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits dat gebeurt onder toezicht of ze instructies ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de potentiële gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Houd het apparaat en de stroomkabel buiten het bereik van kinderen.

# 1

## Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer of het apparaat zelf is beschadigd. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Trek niet aan het stroomsnoer bij het uittrekken van de stekker.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het onbeheerd is en wacht tot het volledig tot stilstand komt, tijdens het installeren / het verwijderen van accessoires of vóór het reinigen.
- De stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aanraken.
- Gebruik het apparaat niet voor heet voedsel.

# 1

## Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Om oververhitting te voorkomen dient u het apparaat niet langer dan 10 seconden continu te gebruiken. Laat het tussen iedere werking van 10 seconden 1 minuut afkoelen.
- Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde basis en houder.
- Laat het apparaat niet werken zonder ingrediënten in de kom.
- Verwijder botjes en pitten uit voedsel om te voorkomen dat de messen en het apparaat beschadigd raken.
- Dit apparaat is niet geschikt voor droog of hard voedsel omdat hierdoor de messen snel bot worden.
- Volg alle waarschuwingen op om letsel als gevolg van incorrect gebruik te voorkomen.
- Bij het legen van de kan en tijdens het reinigen kan het vastpakken van de hakmessen met blote handen ernstig letsel veroorzaken als gevolg van incorrect gebruik. Gebruik het plastic gedeelte om de hakmessen vast te houden.

# 1

## Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de netspanning en vóór het bevestigen van de onderdelen.
- Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat of de onderdelen niet gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, berg ze dan op buiten het bereik van kinderen.

### 1.2 Naleving van de WEEE-richtlijn en verwerking van afvalproducten:

Dit product voldoet aan de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor elektrische en elektronische afvalapparatuur (WEEE).



Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en materialen die hergebruikt en geschikt zijn voor recycling. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet met het normaal huishoudelijk afval worden meegegeven. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om te weten waar zich het dichtstbijzijnde verzamelpunt bevindt.

## 1.3 Naleving van de RoHS-richtlijn

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de richtlijn worden gespecificeerd.

## 1.4 Verpakkingsinformatie



De verpakkingsmaterialen van het product zijn gemaakt van recyclebare materialen in overeenstemming met onze Nationale Milieuvoorschriften. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg samen met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.

## 1.5 Dingen die u kunt doen om energie te besparen

Volg de aanbevolen tijden in de handleiding op tijdens gebruik. Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.



## 2 Uw staafmixer

### 2.1 Overzicht



1. Bedieningsschakelaar
2. Turboknop
3. Motoreenheid
4. Pureerkop
5. Pureerder
6. Pureermes
7. Mengas

### 2.2 Technische gegevens

#### Voedingsspanning:

220-240 V ~, 50-60 Hz

#### Vermogen: 600 W

Technische wijzigingen en ontwerpaanpassingen zijn voorbehouden.

De waarden die u aantreft op de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

## 3 Gebruik

### 3.1 Bedoeld gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik; het is niet geschikt voor professioneel gebruik. Het is alleen ontworpen voor het hakken en opkloppen van kleine hoeveelheden vast voedsel.

### 3.2 Eerste gebruik

Reinig de onderdelen van het apparaat vóór het eerste gebruik (zie 4.1).

### 3.3 Mengen en hakken met de mengas

1. Plaats de mengas (7) op het uiteinde van de motoreenheid (3) door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien "⌚".
  - Bevestig het op zijn plaats, oefen niet te veel kracht uit.
2. Doe de te verwerken ingrediënten (in kleine stukjes) in de mengkom.
3. Dompel ze onder in de mengkom.
4. Sluit het apparaat aan op het stopcontact.

5. Druk op de bedieningsschakelaar om het apparaat te laten draaien.



U kunt betere resultaten krijgen als u tijdens de verwerking ronddraaiende bewegingen met het apparaat maakt.

6. Wanneer u klaar bent met het apparaat, neemt u de stekker uit het stopcontact en wacht u tot het apparaat volledig is gestopt.
7. Verwijder de mengas (7) van de motoreenheid (3) door deze met de wijzers van de klok mee te draaien "⌚".

### 3.4 Aardappelstamper

1. Bevestig de pureerkop (4) op de pureerder (5) door deze met de wijzers van de klok mee te draaien.
  - Zorg ervoor dat deze volledig op zijn plaats wordt bevestigd.
2. Bevestig de pureerder (5) op de motoreenheid (3) door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien "⌚" totdat deze vergrendeld is.

## 3 Gebruik

3. Dompel de stamper onder in goed gekookte aardappelen en laat hem draaien.

- Pureer de aardappelen goed met enigszins ronddraaiende op-en-neerbewegingen.



**WAARSCHUWING:**

Laat het apparaat na 1 minuut gebruik gedurende 30 seconden afkoelen.



**WAARSCHUWING:**

Zorg ervoor dat de aardappelen waarvoor u de pureerder gaat gebruiken goed gekookt zijn. Anders kan de pureerder beschadigd raken.

## 3 Gebruik

### 3.5 Maximale hoeveelheden en duur

Ingrediënt	Max. hoeveelheid
Look/uien (in blokjes)	150-250 g
Soep	200-300 g
Peterselie	40-50 g
Vlees (in blokjes)	100-150 g
Kaas (in blokjes)	100-150 g
Hazelnoot-/amandelpitten	100-200 g
Fruit (in blokjes)	250-300 g
Zuigelingenvoeding	250-300 g



Elke druk op de bedieningsschakelaar die langer duurt dan 1 tot 2 seconden is een "PULSE".



1 seconde op de bedieningsschakelaar drukken is voldoende voor zacht voedsel zoals uien en peterselie.

## 4 Reiniging en onderhoud

### 4.1 Reiniging

1. Trek vóór het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Wacht tot het betreffende onderdeel van het apparaat tot stilstand is gekomen.
3. Gebruik een licht vochtige doek om de motoreenheid, de kop en de buitenste delen van het apparaat te reinigen.
4. U kunt de mengas schoonmaken met lauw water en wat afwasmiddel.
5. U kunt de pureerder, zonder de pureerkop, in de vaatwasser wassen.



**WAARSCHUWING:** Het binnenste deel van de mengas mag niet in contact komen met water.

6. Droog alle onderdelen van het apparaat af na reiniging.



**WAARSCHUWING:** Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat schoon te maken.



**WAARSCHUWING:** Dompel de motoreenheid nooit in water of in een andere vloeistof.

### 4.2 Opbergen

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór u het apparaat en zijn kabel optilt.
- Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

### 4.3 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.



