

Coffee Maker

User Manual



CFM6201W

EN | DE | FR | TR | ES | PL | RO | IT

01M-8832873200-0317-05

beko

Please read this user manual first!

Dear Customers,

Thank you for selecting an Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this manual:



Important information and useful hints about usage.



WARNING: Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property.



Materials are intended to be in contact with food.



This product has been produced in environmentally-friendly, state-of-the-art facilities.

Complies with the WEEE Directive.



It does not contain PCB.
Made in P.R.C.

CONTENTS

1 Important instructions for safety and environment 4

- 1.1 General safety 4
- 1.2 Compliance with the WEEE Directive and disposal of waste products 6
- 1.3 Package Information 6

2 Coffee Maker 7

- 2.1 Overview7
- 2.2 Technical data..... 8

3 Operation 9

- 3.1 Preparation 9
- 3.2 Brewing Coffee..... 9

4 Information 11

- 4.1 Cleaning and care 11
- 4.2 Descaling the appliance..... 11
- 4.3 Storage..... 12
- 4.4 Handling and transportation..... 12

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage.

Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty.

1.1 General safety

- This appliance complies with the international safety standards.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Do not use it if the power cable or the appliance itself is damaged. Contact an authorised service.
- This appliance is intended to be used in household only. It is not designed for professional use in:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels, and other residential type environment
 - bed and breakfast type environment.
- Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- For additional protection, this appliance should be connected to a household faulty current protection switch with no more than 30 mA.
- Use the appliance with a grounded outlet only.
- Do not use the appliance with an extension cord.
- Do not squeeze or bend the power cord and do not rub it on sharp edges in order to prevent any damage.

Important instructions for safety and environment

- Do not touch the appliance or its plug with wet or damp hands when the appliance is plugged in.
- Do not pull the power cable when unplugging the appliance.
- This appliance is intended for private domestic use only and is not suitable for professional-catering purposes.
- Never fill the appliance above the maximum level indicator, boiling water may splash out.
- Do not fill the kettle below the minimum level indicator.
- Do not open the lid while the water is boiling.
- Position the lid so that the hot steam is directed away from you.
- Hold the appliance by the handle only.
- If water does not drip from the filter basket during operation, unplug the appliance and leave it to cool for 10 minutes, then open the filter cover and check it.
- Never operate the appliance without any water inside it.
- Do not fill the kettle when it is fitted on its base.
- Operate the appliance with its original base.
- Always use the appliance on a stable and flat surface.
- Do not attempt to dismantle the appliance.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Unplug the appliance before cleaning. After cleaning, dry the appliance and all parts before connecting it to mains supply.
- Do not immerse the appliance, or power plug in water or any other liquids.
- Never use the appliance in or near to combustible or inflammable places and materials.
- If you keep the packaging materials, store them out of the reach of children.

1.2 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

1.3 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.4 Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 Coffee Maker

2.1 Overview



The values which are declared in the markings affixed on your appliance or the other printed documents supplied with it represent the values which were obtained in the laboratories pursuant to the pertinent standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions.

2 Coffee Maker

1. Water tank cover
2. Filter basket cover
3. Filter basket
4. Ventilation slots
5. Water level indicator
6. Water tank
7. Aroma button
8. On/Off button
9. Drip-stop
10. Thermo jug
11. Support for thermo jug

Accessories

Coffee measuring spoon

2.2 Technical data

Power supply: 220-240 V~, 50/60Hz

Power: 840 - 1000 W

Max. water volume: 1.5 L

Technical and design modifications reserved.

3 Operation

3.1 Preparation



WARNING: First time use: Run the appliance at least 4 times without adding coffee.



WARNING: Please follow the steps 1 - 2 and 7 - 12 in the "Brewing Coffee" section.

1. Remove all packaging and stickers and dispose of them according to applicable legal regulations.
2. Before using the appliance for the first time, clean all parts which come into contact with water carefully. Please see full details in the "Cleaning and Care" section.
3. Make sure that the appliance is placed in an upright position and on a stable, flat, clean, dry, and non-slip surface.

3.2 Brewing Coffee

1. There are two ways to fill water. In the first way, water can be filled by taking the water compartment out and opening the cover located on it. In the second way, water can be filled through the water intake section on the cover without taking the water compartment out. However, do not exceed the marking "10". Pull off and fill the water tank (6) with the required amount of water, but do not fill past the "10" mark. The brewed amount of coffee will be 10% less than the filled water, because it is absorbed by the coffee grounds and the filter. For the good coffee taste it is suggested to operate the appliance with at least 4 cups coffee serving.



For improved heat retention we recommend that you rinse the pot with hot water before starting the brewing process.



Use only clean, cold, and fresh drinking water.



There is a drip hole on the back of the water reservoir to prevent exceeding the capacity of the coffee maker. If you add too much water, it will drip out from the back of the appliance.

2. Close the water tank cover (1) and open the filter basket cover (2).
3. Pull out the filter basket (3).
4. Take a suitable paper filter (1 x 4) and insert the paper filter into the filter basket (3).



Use only one paper filter at each time. Make sure that the paper filter does not bend or fold.

5. Fill the filter with the desired amount of ground coffee. To do this, you may use the supplied measuring spoon.
6. Insert the filter basket (3) back into the housing and close the filter basket cover (2).
7. Place the thermo jug (10) on the support for thermo jug (11).



WARNING: If the filter basket (3) is not closed or the thermo jug (10) is not placed accurately, the drip-stop (9) function will not function properly. It could cause hot water or hot coffee to overflow.

8. Connect the plug to the wall socket.
9. Turn the appliance on by pushing the On/Off button (8).
 - The On/Off button (8) illuminates and the brewing process begins.



The brewing process can be stopped at any time by pushing the On/Off button (8) again.

3 Operation



The appliance is equipped with a drip-stop (9) located underneath the filter basket (3) and enables you to briefly remove the thermo jug (10) to pour coffee before the water has finished running through the machine.



Ventilation slots (4) allow the steam output. Do not block the ventilation slots with any objects while the appliance is in use.



WARNING: Make sure to place the thermo jug (10) on the support for thermo jug (11) quickly (max. 30 seconds). Otherwise the brewed coffee from the filter could overflow. If you want to use the thermo jug for more than 30 seconds switch off the appliance.



WARNING: Never pull out the filter basket (3) during the brewing process even if no water is draining from the filter. Extremely hot water or coffee can spill out from the filter basket and cause injury.



WARNING: If water/coffee is not draining from the filter basket (3) after several seconds with the thermo jug (10) properly in place (11) immediately unplug the appliance and wait 10 minutes before opening and checking the filter basket (3).



When the brewing process ends and the water level indicator (5) with "10" marking (5) is empty, there will still be hot liquid in the filter basket (3). Wait a few minutes for the rest of the liquid to drip into the thermo jug (10).

10. Remove the thermo jug (10) from the support for the thermo jug (11) as soon as the brewing process has finished and the thermo jug (10) is filled. The coffee is ready.



You can keep your coffee hot in the thermo jug (10) for up to 30 minutes approximately.



WARNING: The appliance will be switched off automatically after the coffee brewing process is over.

11. To turn the appliance off, push the On/Off button (8).

12. Disconnect the appliance from the wall socket.



If you want to continue the brewing process, repeat the procedure from 1 to 12. Let the appliance cool down at least 15 minutes between each brewing process.



For a better aroma, use aroma button (7) which activates a unique brewing process that enhances the flavour and aroma of your coffee. To reach this rich flavour, the coffee maker advances through several continuous cycles. This special time-release process saturates grounds gradually to extract the best flavour and aroma.

Hints and Tips

- Use softened or filtered water to prevent lime build-up.
- Store unused coffee in a cool, dry place. After opening a package of coffee reseal it tightly to maintain its freshness.
- Do not reuse the coffee sediment in the filter since this will reduce the flavour.
- Reheating coffee is not recommended as coffee is at its peak flavour immediately after brewing.

4 Information

4.1 Cleaning and care



WARNING: Never use petrol solvents, abrasive cleaners, metal objects or hard brushes to clean the appliance.



WARNING: Never put the appliance or power cord in water or any other liquid.

1. Turn the appliance off and disconnect it from the wall socket.
2. Allow the appliance to cool down.
3. Remove the thermo jug (10).
4. Open the filter basket cover (2).
5. Pull out the filter basket (3). Remove the paper filter and dispose of it with the coffee sediment.
6. Clean the filter basket (3) by placing under running water and using a small amount of mild cleanser. The filter basket (3) can be cleaned in the upper shelf of the dishwasher or under running water.
7. Use a damp soft cloth and some mild cleanser to clean the exterior of the appliance.
8. Insert the filter basket (3) back into the housing and close the filter basket cover (2).
9. Place the thermo jug (10) onto support for thermo jug (11).



Before using the appliance after cleaning, dry all parts carefully with a soft cloth or paper towel.

4.2 Descaling the appliance

Descaling extends the life of your appliance. Descale your coffee maker at least 4 times per year. The period depends on the water hardness in your area. The harder the water is, the more often the appliance has to be descaled.

1. Purchase a suitable descaler from a speciality store. Please ask naming the appliance.
2. Prior to commencing the descaling process thoroughly read the manufacturer's package insert for the descaler. Should the manufacturer's instructions differ from the ones listed below, then follow the manufacturer's instructions.



You can also use white vinegar and citric acid instead of a commercially available descaler.

3. Fill the water tank (6) to the 10 marking and add descaler.
Mixing ratio: 4 parts water to 1 part descaler.
4. Turn the appliance on and allow approximately one large coffee cup to run through the appliance.
5. Turn the appliance off.
6. Let the mixture soak for about 15 minutes.
7. Repeat steps 4 - 6.
8. Now turn the appliance on and let the entire mixture run through.
9. Fill the water tank (6) with cold, fresh drinking water and run all the water through.
10. Repeat step 9 four times.
11. Now you may brew coffee again.

4.3 Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully. Make sure the appliance is unplugged and completely dry.
- Store the appliance in a cool, dry place. Make sure the appliance is kept out of the reach of children.

4.4 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Beko-Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen und der modernsten Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente aufmerksam, bevor Sie das Produkt verwenden; bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben, händigen Sie bitte auch diese Anleitung aus. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Informationen in dieser Anleitung.

Symbole

Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Anleitung verwendet:



Wichtige Informationen und nützliche Tipps in Bezug auf die Verwendung.



WARNUNG: Warnhinweise zu gefährlichen Situationen im Hinblick auf die Sicherheit von Leib, Leben und Eigentum.



Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.



Dieses Produkt wurde in umweltfreundlichen, hochmodernen Einrichtungen hergestellt

Das Gerät erfüllt die Vorgaben
der WEEE-Richtlinie.



Es enthält kein PCB.
Hergestellt in: P.R.C.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt 15

- 1.1 Allgemeine Sicherheits- anweisungen ... 15
- 1.2 Entsorgung von Altgeräten: 17
- 1.3 Einhaltung von RoHS-Vorgaben: 17
- 1.4 Informationen zur Verpackung 17

2 Kaffeemaschine 18

- 2.1 Übersicht 18
- 2.2 Technische Daten 19

3 Betrieb 20

- 3.1 Vorbereitung 20
- 3.2 Kaffee zubereiten 20

4 Informationen 22

- 4.1 Reinigung und Pflege 22
- 4.2 Entkalken 23
- 4.3 Lagerung 23
- 4.4 Handhabung und Transport 23

Dieser Abschnitt erklärt Sicherheitsanweisungen, die beim Schutz vor Personen- und Sachschäden helfen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die gewährte Garantie

1.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen

- Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsstandards.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder unter 8 Jahren durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, falls Netzkabel oder Gerät selbst beschädigt sind. Wenden Sie sich dann an einen autorisierten Serviceanbieter.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es darf nicht für den gewerblichen Gebrauch verwendet werden:
 - in Betriebsküchen, in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - auf Bauernhöfen;
 - von Kunden in Hotels, Pensionen und anderen wohntypischen Umgebungen.
- Die Stromversorgung muss mit den Angaben am Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA empfohlen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer geerdeten Steckdose.
- Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel verwenden.

- Schäden am Netzkabel vermeiden, nicht quetschen, knicken oder über scharfe Kanten ziehen.
- Gerät oder Netzstecker bei Verbindung mit der Stromversorgung nicht mit feuchten oder gar nassen Händen berühren.
- Beim Trennen des Gerätes nicht am Netzkabel selbst ziehen.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und ist nicht für den professionell-gastronomischen Einsatz geeignet.
- Gerät höchstens bis zur maximalen Füllstandsanzeige füllen. Wenn es überfüllt ist, kann Wasser herausspritzen.
- Gerät mindestens bis zur Markierung der Mindestfüllmenge befüllen.
- Deckel nicht während des Betriebs öffnen.
- Deckel so öffnen, dass der Dampf von Ihnen weggeleitet wird.
- Gerät nur am Handgriff halten.
- Falls während des Betriebs Wasser aus dem Filter tropft, den Netzstecker ziehen und 10 Minuten kühlen lassen. Danach den Filterdeckel öffnen.
- Gerät nicht ohne Wasser betreiben.
- Gerät nicht füllen, wenn er auf den Sockel aufgesetzt ist.
- Gerät nur mit seinem Originalsockel betreiben
- Gerät immer auf eine stabile und ebene Oberfläche stellen.
- Nicht versuchen, das Gerät zu demontieren.
- Nur Originalteile und vom Hersteller empfohlene Teile verwenden.
- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Das Gerät und sämtliche Zubehöerteile nach der Reinigung gründlich trocknen, bevor es mit der Stromversorgung verbunden wird und bevor Teile abgenommen oder angebracht werden.
- Gerät oder Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Das Gerät nie an oder in der Nähe von brennbaren, entzündlichen Orten oder Materialien benutzen.
- Falls Sie die Verpackungsmaterialien aufheben möchten, bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

1.2 Entsorgung von Altgeräten:

Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.



Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem

regulären Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

1.3 Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

1.4 Informationen zur Verpackung



Die Verpackung des Produkts wurde gemäß unserer nationalen Gesetzgebung aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie

die Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

2 Kaffeemaschine

2.1 Übersicht



Die am Gerät oder in der Dokumentation angegebenen Werte wurden nach maßgeblichen Standards unter Laborbedingungen ermittelt. Diese Werte können je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen variieren.

2 Kaffeemaschine

1. Wassertankdeckel
2. Filterkorbdeckel
3. Filterkorb
4. Belüftungsöffnungen
5. Wasserstandanzeige
6. Wassertank
7. Aromataste
8. Ein-/Austaste
9. Tropfstopp
10. Thermokanne
11. Halterung für Thermokanne

Zubehör

Messlöffel für Kaffee

2.2 Technische Daten

Spannung: 220-240 V~, 50/60 Hz

Leistung: 840 - 1000 W

Maximales Wasservolumen: 1,5 L

Technische und optische Änderungen vorbehalten

3 Betrieb

3.1 Vorbereitung



WARNUNG: Erste Inbetriebnahme: Mindestens viermal reines Wasser durchlaufen lassen, keinen Kaffee hinzugeben.



WARNUNG: Die Schritte 1 – 2 und 7 – 12 im Abschnitt „Kaffee zubereiten“ ausführen.

1. Sämtliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber entfernen, Verpackung und Aufkleber ordnungsgemäß entsorgen.
2. Vor dem Gebrauch sorgfältig alle Teile, die mit Wasser in Kontakt kommen, reinigen. Sämtliche Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
3. Darauf achten, dass das Gerät aufrecht auf einer stabilen, ebenen, sauberen, trockenen und rutschfesten Oberfläche steht.

3.2 Kaffee zubereiten

1. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Einfüllen von Wasser. Sie können Wasser einfüllen, indem Sie den Wasserbehälter herausnehmen und die Abdeckung öffnen. Oder Sie füllen Wasser über den Einfüllbereich der Abdeckung ein, ohne den Wasserbehälter herauszunehmen. Achten Sie jedoch darauf, den Behälter höchstens bis zur Markierung „10“ zu füllen. Abnehmbaren Tank (6) entnehmen und mit der gewünschten Menge Wasser füllen, jedoch nicht über die „10“-Markierung hinaus. Etwa 10 % des Wassers geht beim Brühen verloren, da es durch das Kaffeemehl und den Filter absorbiert wird. Damit der Kaffee sein Aroma voll entfalten kann, empfehlen wir, immer mindestens vier Tassen zuzubereiten.



Für ein besseres Warmhalte-Ergebnis empfehlen wir die Kanne vor dem Brühvorgang mit heißem Wasser ausspülen.



Nur sauberes, kaltes und frisches Trinkwasser verwenden.



An der Rückseite des Wasserbehälters befindet sich ein Sicherheitsablauf, damit das Gerät nicht überfüllt werden kann. Falls zu viel Wasser eingefüllt wird, läuft dieses an der Rückseite des Gerätes heraus.

2. Wassertankdeckel (1) schließen und Filterkorbdeckel (2) öffnen.
3. Filterkorb (3) herausziehen.
4. Passenden Papierfilter (1 × 4) in den Filterkorb (3) einlegen.



Immer nur einen Papierfilter auf einmal verwenden. Darauf achten, dass der Papierfilter nicht geknickt wird oder sich umfaltet.

5. Filter mit der gewünschten Menge gemahlene Kaffees füllen. Dazu lässt sich der mitgelieferte Messlöffel verwenden.
6. Filterkorb (3) wieder in das Gehäuse einsetzen und Filterkorbdeckel (2) schließen.
7. Thermokanne (10) in die Thermokannenhalterung (11) einsetzen.



WARNUNG: Falls der Filterkorb (3) nicht geschlossen wird oder die Thermokanne (10) nicht richtig auf der Warmhalteplatte steht, funktioniert der Tropfstopp (9) nicht ordentlich. In diesem Fall können heißes Wasser oder heißer Kaffee überlaufen.

8. Netzstecker in die Steckdose stecken.

3 Betrieb

9. Gerät mit der Ein-/Austaste (8) einschalten.
- Der Ein-/Ausschalter (8) leuchtet auf und der Brühvorgang beginnt.



Das Brühen kann jederzeit durch erneutes Drücken der Ein-/Austaste (8) gestoppt werden.



Das Gerät ist mit einem Tropfstopp (9) ausgestattet, der unter dem Filterkorb (3) angebracht ist und es ermöglicht, kurzzeitig die Thermokanne (10) zu entnehmen, um Kaffee einzuschenken, bevor das Wasser vollständig durch die Maschine gelaufen ist.



Über die Belüftungsöffnungen (4) kann Dampf entweichen. Belüftungsöffnungen nicht blockieren, wenn das Gerät arbeitet.



WARNUNG: Die Thermokanne (10) möglichst schnell (innerhalb 30 Sekunden) wieder auf die Thermokannenhalterung (11) stellen. Andernfalls kann sich der Filter überfüllen und der Kaffee überlaufen. Gerät ausschalten, falls die Thermokanne nicht innerhalb 30 Sekunden wieder auf die Warmhalteplatte gestellt wird.



WARNUNG: Filterkorb (3) während der Kaffeezubereitung niemals öffnen; auch dann nicht, wenn kein Wasser mehr aus dem Filter austritt. Extrem heißes Wasser oder heißer Kaffee können aus dem Filterkorb laufen und Verbrühungen verursachen.



WARNUNG: Falls nach einigen Sekunden weder Wasser noch Kaffee aus dem Filterkorb (3) laufen sollten, obwohl die Thermokanne (10) richtig platziert wurde (11), sofort Netzstecker ziehen und 10 Minuten abwarten, dann den Filterkorb (3) öffnen und überprüfen.



WARNUNG: Auch nach abgeschlossener Kaffeezubereitung und geleertem Wassertank (6) befindet sich nach wie vor heiße Flüssigkeit im Filterkorb (3). Einige Minuten abwarten, bis auch der Rest der Flüssigkeit in die Thermokanne (10) getropft ist.

10. Thermokanne (10) möglichst gleich nach dem Brühen von der Thermokannenhalterung (11) nehmen. Der Kaffee ist fertig.



Der heiße Kaffee kann etwa 30 Minuten lang in der Thermokanne (10) belassen werden.



WARNUNG: Das Gerät schaltet sich nach Abschluss der Kaffeezubereitung automatisch aus.

11. Zum Abschalten die Ein-/Austaste (8) drücken.
12. Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



Wenn der Brühvorgang fortgesetzt werden soll, die Schritte 1 bis 12 wiederholen. Das Gerät zwischen jedem Brühvorgang mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.

3 Betrieb



Damit sich das Aroma besser entfaltet, Aromataste (7) drücken; dadurch wird ein spezielles Brühverfahren eingesetzt, das Geschmack und Aroma des Kaffees verbessert. Um diesen verbesserten Geschmack zu erzielen, führt die Kaffeemaschine mehrere Zyklen hintereinander aus. Durch die allmähliche Freigabe des Kaffeemehls werden die Geschmacksstoffe optimal gelöst und sorgen für ein erstklassiges Aroma.

Tipps und Tricks

- Zur Verhinderung der Kalkbildung, weiches oder gefiltertes Wasser verwenden.
- Nicht verbrauchtes Kaffeepulver kühl und trocken lagern. Kaffeeverpackung nach Gebrauch wieder luftdicht verschließen, damit der Kaffee frisch bleibt.
- Kaffeesatz im Filter nicht erneut verwenden, da dies den Kaffeegeschmack reduziert.
- Kaffee sollte möglichst nicht wieder aufgewärmt werden, da er nur gleich nach dem Brühen seinen vollen Geschmack entfaltet.

4 Informationen

4.1 Reinigung und Pflege



WARNUNG: Zur Reinigung des Gerätes niemals Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder harte Bürsten verwenden.



WARNUNG: Weder Gerät noch sein Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

1. Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
2. Gerät abkühlen lassen.
3. Thermokanne (10) entnehmen.
4. Filterkorbdeckel (2) öffnen.

5. Filterkorb (3) herausziehen. Papierfilter entnehmen und mit dem Kaffeesatz entsorgen.
6. Filterkorb (3) unter fließendem Wasser mit etwas mildem Reinigungsmittel reinigen. Der Filterkorb (3) kann im oberen Korb der Spülmaschine oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.
7. Außenflächen des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch und einem sanften Reinigungsmittel reinigen.
8. Filterkorb (3) wieder in das Gehäuse einsetzen und Filterkorbdeckel (2) schließen.
9. Thermokanne (10) in die Thermokannenhalterung (11) einsetzen.



Alle Teile sorgfältig mit einem weichen Tuch trocknen, bevor das Gerät nach der Reinigung benutzt wird.

4.2 Entkalken

Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihres Gerätes. Kaffeemaschine mindestens viermal jährlich entkalken. Die Häufigkeit hängt von der Wasserhärte im Gebiet ab. Je härter das Wasser ist, umso häufiger muss das Gerät entkalkt werden.

1. Geeignetes Entkalkungsmittel im Fachhandel erwerben. Dabei das zu entkalkende Gerät nennen.
2. Vor dem Entkalken die Anweisungen des Entkalkungsmittelherstellers gründlich durchlesen. Falls die Anweisungen des Entkalkungsmittelherstellers von den nachstehenden Schritten abweichen sollten, an die Anweisungen des Entkalkungsmittelherstellers halten.



Statt handelsüblichem Entkalkungsmittel können auch weißer Essig und Zitronensäure verwendet werden.

3. Wassertank (6) bis zur 10-Kennzeichnung füllen und Entkalkungsmittel hinzugeben.
Mischverhältnis: 4 Teile Wasser auf 1 Teil Entkalkungsmittel.
4. Gerät einschalten und etwa eine große Tasse Wasser durchlaufen lassen.
5. Gerät abschalten.
6. Mischung etwa 15 Minuten lang einwirken lassen.
7. Schritte 4 – 6 wiederholen.
8. Gerät einschalten, restliche Mischung durchlaufen lassen.
9. Wassertank (6) mit kaltem Trinkwasser füllen, sämtliches Wasser durchlaufen lassen.
10. Schritt 9 viermal wiederholen.
11. Nun können Sie wieder Kaffee zubereiten.

4.3 Lagerung

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es sorgfältig aufbewahrt werden. Darauf achten, dass der Netzstecker gezogen wird und das Gerät komplett trocken ist.
- Das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Das Gerät sollte sich immer außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

4.4 Handhabung und Transport

- Transportieren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung. Die Verpackung schützt das Gerät vor Sachschäden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät oder der Verpackung ab. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
- Falls das Gerät herunterfällt, ist es möglicherweise nicht mehr funktionsfähig oder weist dauerhafte Schäden auf.

Avant toute chose, veuillez lire ce manuel d'utilisation !

Chers clients,

Merci d'avoir choisi les produits Beko. Nous espérons que ce produit, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possibles. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser ce produit, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez le produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Veuillez à bien respecter les consignes et les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Signification des symboles

Les symboles suivants sont repris tout au long de ce manuel :



Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation de l'appareil.



ATTENTION : Avertissement sur les situations dangereuses concernant la sécurité des biens et des personnes.



Ces substances sont supposées entrer en contact avec les aliments.



Ce produit a été fabriqué dans des usines écologiques et modernes.

TABLE DES MATIÈRES

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement 26

1.1 Consignes générales de sécurité	26
1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :	29
1.3 Conformité avec la directive LdSD :	29
1.4 Information sur l'emballage	29

2 Caffee maker 30

2.2 Données techniques	31
------------------------------	----

3 Fonctionnement 32

3.1 Préparation	32
3.2 Préparation du café	32

4 Informations 34

4.1 Nettoyage et entretien	34
4.2 Détartrage de l'appareil	35
4.3 Rangement	35
4.4 Manipulation et transport	35

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil! Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des dommages dus à une mauvaise utilisation!

Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin s'appareil change de propriétaire, remettez également le manuel d'utilisation au nouveau bénéficiaire.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage professionnel.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. Il n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle dans les contextes suivants:
 - les espaces cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - les fermes;
 - par des clients dans des hôtels, motels et autres types de résidences;
 - dans des types de résidences logement et petit déjeuner continental.
- ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain.
- Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique correspond à votre alimentation secteur locale. Le seul moyen de déconnecter l'appareil de l'alimentation est de retirer la fiche d'alimentation électrique de la prise de courant murale.
- Pour plus de protection, l'appareil doit également être branché à un dispositif de courant résiduel domestique d'une valeur nominale ne dépassant pas 30mA. Demandez conseil à votre électricien.
- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise d'alimentation électrique dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne maintenez pas l'appareil sous l'eau courante et ne nettoyez aucune pièce au lave-vaisselle. Seuls le porte-filtre peut être nettoyé sur l'étagère supérieur du lave-vaisselle ou avec de l'eau et du liquide vaisselle.

Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

- Débranchez la prise d'alimentation après avoir utilisé l'appareil, avant de le nettoyer, avant de quitter la pièce ou si un problème se produit. Évitez de débrancher l'appareil en tirant sur le câble.
- Ne pincez ou ne courbez pas le cordon d'alimentation et ne le laissez pas frotter contre des bords saillants pour éviter de l'endommager.
- Éloignez-le des surfaces brûlantes et des flammes nues.
- N'utilisez pas de cordon prolongateur avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Nos appareils électroménagers BEKO répondent aux normes de sécurité en vigueur. Par conséquent, si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le faire réparer ou remplacer par un centre de maintenance autorisé afin d'éviter tout danger. Des réparations défectueuses et non professionnelles peuvent être sources de danger et de risque pour l'utilisateur.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultants d'une manipulation incorrecte.
- Maintenez toujours l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances si une personne chargée de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et en étant conscients des dangers y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants de 8 ans et plus sans surveillance.
- Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez soigneusement tous les éléments qui seront en contact avec de l'eau ou du café. Reportez-vous aux renseignements fournis dans la rubrique «Nettoyage et entretien».

Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

- Si l'eau ne s'égoutte pas du filtre pendant l'opération, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 10 minutes, ouvrez ensuite le couvercle du filtre et vérifiez le filtre.
- Séchez l'appareil et tous ses composants avant de les brancher sur le secteur et d'y ajouter les accessoires.
- Ne faites jamais fonctionner, ni n'installez aucun composant de cet appareil au-dessus ou à proximité de surfaces chaudes comme celles du brûleur à gaz, de la plaque chauffante ou du four chaud.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été prévu. La cafetière est conçue pour préparer du café. N'utilisez pas l'appareil pour chauffer d'autres liquides, des nourritures en conserve, en pot et en bouteille.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de combustibles, de matières ou de lieux inflammables.
- Faites fonctionner l'appareil uniquement avec les éléments fournis.
- Évitez d'utiliser l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plate, propre, sèche et non glissante.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun danger de tension accidentelle sur le câble d'alimentation ou que quelqu'un puisse se prendre les pieds dedans lorsque l'appareil est en marche.
- Placez l'appareil de manière à ce que la prise soit toujours accessible.
- Évitez tout contact avec les surfaces brûlantes et tenez la verseuse isotherme uniquement par la poignée pour éviter tout risque de brûlure. La verseuse isotherme devient brûlant lors de l'utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil tant que des liquides chauds sont dans la verseuse isotherme ou si l'appareil est toujours chaud.
- N'ouvrez pas le couvercle ou le porte-filtre pendant le processus de préparation.

Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

- Ne remplissez jamais l'appareil au-dessus du niveau maximum indiqué. Si l'appareil est rempli au-dessus du niveau maximum, l'eau est évacuée de l'appareil par un système de sécurité.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si la préparation ou la conservation du café chaud ne sont pas nécessaires.
- Ne remplissez l'appareil qu'avec de l'eau potable froide et fraîche.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de télécommande séparé.
- Utilisez la verseuse uniquement avec la cafetière.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans eau à l'intérieur.
- N'utilisez pas de verseuse ébréchée ou dont la poignée est abîmée ou présente du jeu.

1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

1.3 Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

1.4 Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

2 Caffee maker



Les valeurs indiquées sur les inscriptions apposées sur votre appareil ou les autres documents fournis avec le produit sont des valeurs obtenues en conditions de laboratoire, conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation de l'appareil et les conditions environnementales.

2 Caffee maker

1. Couvercle du réservoir d'eau
2. Couvercle du porte-filtre
3. Porte-filtre
4. Fentes de d'aération
5. Indicateur du niveau d'eau
6. Réservoir à eau
7. Bouton d'arôme
8. Bouton Marche/Arrêt
9. Anti-goutte
10. Verseuse isotherme
11. Support de la verseuse isotherme

Accessoires

Cuillère de mesure du café

2.2 Données techniques

Alimentation : 220-240 V~, 50/60 Hz

Puissance : 840 - 1000 W

Volume d'eau max.: 1,5 L

Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

3 Fonctionnement

3.1 Préparation



ATTENTION : Première utilisation: Faites fonctionner l'appareil sans ajouter de café au moins 4 fois.



ATTENTION : Suivez les étapes 1 à 2 et 7 à 13 de la rubrique "Préparation du café".

1. Retirez les emballages et autocollants avant de les jeter selon les lois en vigueur.
2. Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez soigneusement tous les éléments qui seront en contact avec de l'eau. Reportez-vous aux renseignements fournis dans la rubrique «Nettoyage et entretien».
3. Vérifiez que l'appareil est installé en position verticale, sur une surface stable, plate, propre, sèche et non glissante.

3.2 Préparation du café

1. Il existe deux façons de remplir le réservoir à eau. La première façon consiste à remplir le réservoir à eau en le retirant et en ouvrant son couvercle. La seconde option consiste à remplir l'eau à travers la section d'entrée d'eau située sur le couvercle sans retirer le réservoir à eau. Toutefois, veillez à ne pas dépasser l'inscription "10". Tirez le réservoir d'eau (6) et remplissez-le avec la quantité d'eau nécessaire en évitant toutefois de déborder le niveau "10". La quantité de café préparé sera d'un volume inférieur de 10% par rapport au volume d'eau initial, le reste étant absorbé par le marc de café et le filtre. Pour un café de bon goût, nous vous conseillons d'utiliser la machine avec au moins 4 tasses.



Pour une meilleure rétention de chaleur, nous vous recommandons de rincer le pot avec de l'eau chaude avant de commencer le processus de brassage.



N'utilisez que de l'eau potable propre, froide et fraîche.



Un orifice d'écoulement est situé à l'arrière du réservoir d'eau pour empêcher de dépasser la capacité de la cafetière. Si vous ajoutez trop d'eau, elle s'écoulera par l'arrière de l'appareil.

2. Fermez le couvercle du réservoir d'eau (1) et ouvrez le couvercle du porte-filtre (2).
3. Retirez le porte-filtre (3).
4. Prenez un filtre en papier adapté (1 x 4) et insérez-le dans le porte-filtre (3).



N'utilisez qu'un filtre en papier à la fois. Vérifiez que le filtre en papier ne se plie ou ne se courbe pas.

5. Remplissez le filtre avec la quantité de marc de café souhaitée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la cuillère de mesure fournie.
6. Insérez à nouveau le porte-filtre (3) dans le boîtier et fermez le couvercle (2).
7. Placez la verseuse isotherme (10) sur son support (11).



ATTENTION : Si le porte-filtre (3) n'est pas fermé ou la verseuse isotherme (10) n'est pas bien en place, la fonction anti-goutte (9) ne fonctionnera pas correctement. Il pourrait y avoir débordement d'eau ou de café brûlant.

8. Branchez la fiche d'alimentation électrique à la prise de courant murale.
9. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (8).
 - Le bouton Marche/Arrêt (8) s'allume et la préparation commence.

3 Fonctionnement



Le processus de préparation peut être arrêté à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton Marche/arrêt (8).



L'appareil est équipé d'un anti-goutte (9) situé sous le porte-filtre (3) et vous permet d'enlever brièvement la verseuse (10) pour verser le café avant que l'eau ait fini de circuler dans la machine.



Les fentes d'aération favorisent l'échappement de la vapeur. Évitez d'obstruer les fentes d'aération avec tout objet lorsque l'appareil est en marche.



ATTENTION : Assurez-vous cependant de placer la verseuse isotherme (10) sur son support (11) rapidement (max. 30 secondes). Sinon, le café pourrait déborder du filtre. Si vous souhaitez utiliser la verseuse isotherme pendant plus de 30 secondes, éteignez l'appareil.



ATTENTION : Ne retirez jamais le porte-filtre (3) lors du processus de préparation, même si l'eau ne s'écoule pas du filtre. De l'eau ou du café brûlant peut s'écouler du porte-filtre et entraîner des brûlures.



ATTENTION : Si l'eau ou le café ne s'écoule pas du porte-filtre (3) après quelques secondes alors que la verseuse (10) est bien en place (11) débranchez immédiatement l'appareil et attendez 10 minutes avant d'ouvrir et de vérifier le porte-filtre (3).



ATTENTION : Lorsque le processus de préparation se termine et que l'indicateur du niveau d'eau (5) avec la marque "10" est vide, il reste du liquide chaud dans le porte-filtre (3). Attendez quelques minutes pour permettre au liquide restant de s'écouler dans la verseuse (10).

10. Retirez la verseuse (10) de son support (11) dès que la préparation est achevée et que celle-ci (10) est remplie. Le café est prêt.



Vous pouvez maintenir votre café chaud dans la verseuse (10) pendant environ 30 minutes.



CAUTION: Cet appareil s'éteindra automatiquement à la fin du processus de préparation du café.

11. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (8).

12. Débranchez l'appareil de la prise murale.



Si vous voulez continuer la préparation, répétez les étapes 1 à 12. Laissez l'appareil refroidir au moins 15 minutes entre chaque préparation.

3 Fonctionnement



Pour obtenir un meilleur arôme, servez-vous du bouton arôme (7) qui active un traitement unique, renforçant ainsi la saveur et l'arôme de votre café. Pour obtenir une saveur si intense, la cafetière opère à travers une série de cycles continus. Ce procédé spécial sature progressivement le marc de café, afin d'en tirer la meilleure saveur et un arôme unique.

Conseils et astuces

- Utilisez de l'eau adoucie ou filtrée pour empêcher la formation de calcaire.
- Conservez le café non utilisé dans un endroit frais et sec. Après avoir ouvert un paquet de café, refermez-le bien pour garder sa fraîcheur.
- Ne réutilisez pas les résidus de café dans le filtre pour ne pas perdre en arôme.
- Réchauffer le café n'est pas recommandé car le café obtient son arôme maximal immédiatement après la préparation.

4 Informations

4.1 Nettoyage et entretien



CAUTION: N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.



CAUTION: Ne jamais introduire l'appareil ou le câble d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide.

1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
2. Laissez refroidir l'appareil.
3. Retirez la verseuse (10).
4. Ouvrez le couvercle du porte-filtre (2).
5. Retirez le porte-filtre (3). Retirez le filtre en papier et jetez-le avec les résidus de café.

6. Nettoyez le porte-filtre (3) en le plaçant sous l'eau du robinet et en utilisant une petite quantité de liquide vaisselle. Vous pouvez nettoyer le porte-filtre (3) en le plaçant sur l'étagère supérieure du lave-vaisselle ou sous l'eau du robinet.
7. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la partie externe de l'appareil.
8. Insérez à nouveau le porte-filtre (3) dans le boîtier et fermez le couvercle (2).
9. Placez la verseuse (10) sur son support (11).



Avant d'utiliser l'appareil après le nettoyage, séchez soigneusement tous les éléments à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette en papier.

4.2 Détartrage de l'appareil

Le détartrage allonge la vie de votre appareil. Détartrez votre cafetière au moins 4 fois par an. La durée dépend de la dureté de l'eau de votre région. Plus l'eau est dure, plus vous devez détartrer l'appareil souvent.

1. Achetez un détartréur adapté dans une boutique spécialisée. Renseignez-vous en précisant le nom de l'appareil.
2. Avant de commencer le détartrage, lisez attentivement les consignes sur l'emballage de la solution de détartrage. Si les instructions du fabricant diffèrent de celles mentionnées ci-dessous, suivez les instructions du fabricant.



Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre blanc et du jus de citron à la place d'une solution de détartrage disponible dans le commerce.

3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au signe 10 et ajoutez le produit de détartrage.
Proportions : 4 mesures d'eau pour 1 mesure de détartrant.
4. Allumez l'appareil et laissez environ une grande tasse de café pleine circuler dans l'appareil.
5. Éteignez l'appareil.
6. Laissez le mélange tremper environ 15 minutes.
7. Répétez les étapes 4 à 6.
8. Allumez maintenant l'appareil et laissez le mélange circuler.
9. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable froide et fraîche et faites circuler l'eau à l'intérieur.
10. Répétez l'étape 9 quatre fois.
11. Vous pouvez maintenant recommencer à préparer du café.

4.3 Rangement

- Veuillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée. Veuillez également à ce qu'il soit débranché et entièrement sec.
- Conservez-le dans un lieu frais et sec. Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

4.4 Manipulation et transport

- Pendant la manipulation et le transport, portez toujours l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charge lourde sur l'appareil ou sur l'emballage. Cela pourrait l'endommager.
- Toute chute de l'appareil peut le rendre non opérationnel ou l'endommager de façon permanente.

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.
	UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.
	Gıda ile temasa uygundur.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 38

1.1 Genel güvenlik	38
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	40
1.3 Ambalaj bilgisi	40

2 Kahve makinesi 41

2.1 Genel bakış	41
2.2 Teknik veriler	42

3 Kullanım 43

3.1 Hazırlık	43
3.2 Kahve Pişirme	43

4 Bilgiler 45

4.1 Temizleme ve bakım	45
4.2 Kireç Çözme	45
4.3 Saklama	46
4.4 Taşıma ve nakliye	46

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

- Bu cihaz sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır. Aşağıda sıralanan profesyonel kullanımlar için tasarlanmamıştır:
 - dükkan, ofis ve diğer çalışma ortamlarında yer alan personel mutfakları;
 - çiftlik evleri;
 - hotel, motel ve diğer yerleşim alanlarındaki müşteriler tarafından kullanım;
 - yatak ve kahvaltı tipi yerler.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazın, beyan artık çalışma akımı 30 mA aşmayan bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden beslenmesi gerekir.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Cihaz, sadece ev ve benzeri kullanım yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.
- Cihazı maksimum çizgisinin üzerinde doldurmayın. Kaynayan su dışarı sıçrayabilir.
- Cihazı minimum çizgisinin altında doldurmayın.
- Su kaynakken cihazın kapağını açmayın.
- Cihazın kapağını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek şekilde konumlandırın.
- Cihazın sadece tutamağından tutun.
- Çalıştırma esnasında filtre sepetinden su damlamıyorsa, cihazın fişini prizden çekin ve 10 dakika soğumaya bıraktıktan sonra filtre kapağını açıp kontrol edin.
- Cihazı, içerisinde su olmadan çalıştırmayın.
- Cihaza, taban ünitesinden ayırarak su doldurun.
- Cihazı yalnızca verilen taban ünitesi ile kullanın.
- Cihazı sabit ve düz bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tamamen kurutun.
- Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Kahve makinesi

2.1 Genel bakış



Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2 Kahve makinesi

1. Su haznesi kapağı
2. Filtre sepeti kapağı
3. Filtre sepeti
4. Havalandırma açıklıkları
5. Su seviye göstergesi
6. Su haznesi
7. Aroma düğmesi
8. Açma/Kapama düğmesi
9. Damlama önleyici
10. Termo sürahi
11. Termo sürahi desteği

Aksesuarlar

Kahve ölçüm kaşığı

2.2 Teknik veriler

Gerilim: 220-240 V~, 50/60 Hz

Güç tüketimi: 840 - 1000 W

Maks. su hacmi: 1,5 L

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

3.1 Hazırlık



UYARI: İlk kullanım: Cihazı en az 4 kez kahve eklemeden çalıştırın.



UYARI: Lütfen "Kahve Pişirme" bölümündeki 1-2 ve 7-12 arasındaki adımları takip edin.

1. Tüm ambalaj ve etiketleri çıkarın ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak atın.
2. Cihazı ilk kez kullanmadan önce su ile temas eden tüm parçaları dikkatli şekilde temizleyin. Lütfen "Temizlik ve Bakım" bölümündeki tüm ayrıntılara bakın.
3. Cihazın dik konumda ve sabit, düz, kuru ve kaymaz bir yüzeyde durduğundan emin olun.

3.2 Kahve Pişirme

1. Su doldurmak için iki yöntem vardır. İlk yöntemde su haznesini (6) dışarı çıkarıp, üzerindeki kapağı açıp su doldurulabilir. İkinci yöntemde su haznesini dışarı almadan üzerindeki kapakta bulunan su giriş bölümünden su doldurulabilir. Ancak "10" işaretini geçirmeyin. Pişirilen kahve miktarı doldurulan sudan %10 daha az olur çünkü kahve taneleri ve filtre suyun bir kısmını emer. Hoş bir kahve tadı elde etmek için, cihazı en az 4 fincanlık bir kahve servisi hazırlamak üzere çalıştırmanız tavsiye edilir.



Isının daha iyi korunmasını sağlamak için demleme işleminden önce demliği sıcak suyla yıkamanızı öneririz.



Sadece temiz, soğuk ve taze içme suyu kullanın.



Kahve makinesinin kapasitesinin aşılmasını önlemek için su haznesinin (6) arkasında bir damlama deliği vardır. Çok fazla su koyarsanız, cihazın arka kısmından damlayacaktır.

2. Su haznesi kapağını (1) kapatın, su haznesini yerine oturtun ve filtre sepeti kapağını (2) açın.
3. Filtre sepetini (3) çekip çıkarın.
4. Uygun bir kağıt filtre (1 x 4) alıp filtre sepetinin (3) içine yerleştirin.



Tek seferde sadece bir kağıt filtre kullanın. Kağıt filtrenin bükülüp katlanmadığından emin olun.

5. Filtreyi arzu ettiğiniz miktarda çekilmiş kahveyle doldurun. Bunu yapmak için ürünle birlikte verilen ölçü kaşığı kullanabilirsiniz.
6. Filtre sepetini (3) tekrar yuvaya yerleştirin ve filtre sepeti kapağını (2) kapatın.
7. Termo sürahiyi (10) termo sürahi desteğinin (11) üzerine yerleştirin.



UYARI: Filtre sepeti (3) kapatılmazsa veya termo sürahi (10) doğru şekilde yerleştirilmezse damlama önleyici (9) düzgün çalışmaz. Sıcak suyun veya sıcak kahvenin taşmasına neden olabilir.

8. Fişi prize takın.
9. Açma/Kapama düğmesine (8) basarak cihazı açın.
- Açma/Kapama düğmesinin (8) ışığı yanar ve pişirme işlemi başlar.



Pişirme işlemi Açma/Kapama düğmesine (8) yeniden basarak istenildiği anda durdurulabilir.



Cihaz, filtre sepetinin (3) altına yerleştirilmiş bir damlama önleyici (9) ile donatılmış olup makinede dolaşan su bitmeden önce kahve doldurmak için termo sürahiyi (10) kısa bir süreliğine yerinden almanıza olanak tanır.

3 Kullanım



Havalandırma açıklıkları (4), buharın dışarı atılmasını sağlar. Cihaz kullanımdayken havalandırma açıklıklarını herhangi bir nesne ile engellemeyin.



UYARI: Termo sürahiyi (10) termo sürahi desteğine (11) hızla geri koyduğunuzdan emin olun (maks. 30 saniye). Aksi takdirde pişen kahve filtreden taşabilir. Termo sürahiyi 30 saniyeden uzun bir süre kullanmak isterseniz cihazı kapatın.



UYARI: Filtreden hiç su damlamıyor olsa bile hiçbir zaman filtre sepetini (3) pişirme sırasında çıkarmayın. Filtre sepetinden aşırı sıcak su veya kahve dökülerek yaralanmaya neden olabilir.



UYARI: Termo sürahinin (10) yerine (11) doğru şekilde yerleştirilmesine rağmen, birkaç saniye sonra filtre sepetinden (3) su veya kahve boşalmıyorsa cihazın fişini derhal çekin, 10 dakika bekledikten sonra filtre sepetini (3) açıp kontrol edin.



UYARI: Pişirme süreci sona erip su seviye göstergesi (5) boşaldığında filtre sepetinde (3) sıcak sıvı bulunur. Geri kalan sıvının termo sürahiye (10) boşalması için bir kaç dakika bekleyin.

10. Pişirme işlemi bitip termo sürahi (10) dolar dolmaz termo sürahiyi (10) termo sürahi desteğinden (11) alın. Kahveniz hazırdır.



Kahvenizi termo sürahide (10) yaklaşık 30 dakika kadar sıcak tutabilirsiniz.



UYARI: Kahve demleme işlemi bittikten sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

11. Cihazı kapatmak için, Açma/Kapama düğmesine (8) basın.
12. Cihazın fişini prizden çekin.



Pişirme işlemine devam etmek istiyorsanız 1'den 12'ye kadar olan adımları tekrar edin. Her pişirme işlemi arasında en az 15 dakika cihazın soğumasını bekleyin.



Daha iyi bir aroma elde etmek için, kahvenizin lezzetini ve aromasını artıran özel bir demleme sürecini başlatan aroma düğmesini (7) kullanın. Kahve makinesi bu zengin lezzete ulaşmak için birkaç kesintisiz döngüde çalışır. Süre tabanlı bu özel işlem, en iyi lezzeti ve aromayı vermek için öğütülmüş kahveyi aşamalı olarak doygunlaştırır.

İpucu ve Öneriler

- Kireç oluşumunu önlemek için yumuşak veya filtrelenmiş su kullanın.
- Kullanılmayan kahveyi serin ve kuru bir yerde saklayın. Bir paket kahveyi açtıktan sonra tazeliğini korumak için hava geçirmez bir şekilde tekrar kapatın.
- Tadını azaltacağından ötürü filtredeki kahve telvesini tekrar tekrar kullanmayın.
- Kahvenin lezzeti ilk pişirildiği anda en üst seviyesinde olduğundan kahvenin tekrar ısıtılması önerilmez.

4.1 Temizleme ve bakım



UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solventler ya da aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.



UYARI: Cihazı ya da elektrik kablosunu asla suya veya bir başka sıvıya sokmayın.

1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden çıkartın.
2. Cihazın soğumasını bekleyin.
3. Termo sürahiyi (10) çıkartın.
4. Filtre sepeti kapağını (2) açın.
5. Filtre sepetini (3) çekip çıkarın. Kağıt filtreyi çıkartıp kahve telvesiyle birlikte atın.
6. Filtre sepetini (3) akan suyun altında tutup az miktarda yumuşak deterjan kullanarak temizleyin. Filtre sepeti (3) bulaşık makinesinin üst rafında veya akan suyun altında yıkanabilir.
7. Cihazın dış kısmını temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez ve az miktarda yumuşak bir temizleme maddesi kullanın.
8. Filtre sepetini (3) tekrar yuvaya yerleştirin ve filtre sepeti kapağını (2) kapatın.
9. Termo sürahiyi (10) termo sürahi desteğinin (11) üzerine yerleştirin.



Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce yumuşak bir bezle veya kağıt havluyla tüm parçalarını kurulayın.

4.2 Kireç Çözme

Kireç çözdürme cihazın ömrünü uzatır. Kahve makinesinde yılda en az 4 kez kireç çözdürme işlemi uygulayın. Bu süre kullandığınız suyun sertliğine bağlıdır. Su ne kadar sertse cihazda o kadar sık kireç çözdürme işlemi uygulanır.

1. Uzman bir mağazadan uygun bir kireç çözücü satın alın. Lütfen cihazın adını vererek isteyin.
2. Kireç çözme işleminden önce kireç çözücünün paketindeki üretici talimatlarını iyice okuyun. Üreticinin talimatları aşağıdakilerden farklılık gösteriyorsa üreticinin talimatlarına uyun.



Ayrıca, mağazalardan temin edebileceğiniz bir kireç çözücü yerine elma sirkesi ve limon tuzu da kullanabilirsiniz.

3. Su haznesini (6) 10 işaretine kadar doldurun ve kireç çözücüyü ekleyin.
Karıştırma oranı: 4 ölçek suya 1 ölçek kireç çözücü ilave edin.
4. Cihazı çalıştırın ve yaklaşık bir büyük kahve kupası kadar suyun cihaz içerisinde dolaşmasını bekleyin.
5. Cihazı kapatın.
6. Karışımı yaklaşık 15 dakika bekletin.
7. 4-6 arasındaki adımları tekrar edin.
8. Cihazı çalıştırın ve tüm karışımın dolaşmasını sağlayın.
9. Su haznesine (6) soğuk, temiz içme suyu doldurun ve tüm suyu dolaştırın.
10. 9. adımı dört kez tekrar edin.
11. Artık yeniden kahve pişirebilirsiniz.

4.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın. Cihazın fişinin çıkarıldığından ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Por favor, ¡lea este manual de usuario primero!

Estimados clientes,

Gracias por escoger un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de nuestro producto, que ha sido fabricado con gran calidad y con tecnología de vanguardia. Por tanto, le aconsejamos que lea este manual de usuario con atención y todos los demás documentos adjuntos antes de utilizar el aparato y que lo guarde para futuras consultas. Si va a entregar este aparato a otra persona, proporciónese también el manual del usuario. Siga todas las advertencias e instrucciones incluidas en este manual de usuario.

Significado de los símbolos

Los símbolos siguientes se usan en las diversas secciones del presente manual:

	Información importante y consejos útiles sobre su uso.
	ATENCIÓN: Advertencias de situaciones peligrosas sobre la seguridad de las personas y la propiedad.
	Los materiales están diseñados para estar en contacto con la comida.



Este aparato ha sido fabricado en unas instalaciones respetuosas con el medio ambiente y en instalaciones de vanguardia.

Cumple con la Directiva RAEE.



No contiene policlorobifenilos (PCV).
País de origen: P.R.C.

CONTENIDO

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente 49

1.1 Seguridad general	49
1.2 Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:	52
1.3 Cumplimiento de la directiva RoHS:	52
1.4 Información de embalaje	52

2 Nueva cafetera 53

2.1 Información general	53
2.2 Datos técnicos.	54

3 Funcionamiento 55

3.1 Preparación	55
3.2 Preparación de café	55

4 Información 57

4.1 Limpieza y cuidados	57
4.2 Descalcificación del aparato	58
4.3 Almacenaje	58
4.4 Manejo y transporte	58

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato. Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso indebido.

Guarde el manual de instrucciones como referencia para el futuro. Si le entrega el aparato a un tercero, incluya también el presente manual de instrucciones.

1.1 Seguridad general

- Este aparato está destinado al uso doméstico únicamente. No debe destinarse al uso profesional.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso doméstico. No está diseñado para uso profesional en:
 - áreas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - granjas;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
 - alojamientos a media pensión.
- No utilice el aparato en el baño.
- Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos se corresponda con la de la red de alimentación de su domicilio. La única manera de desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica consiste en desenchufarlo de la toma de la pared.
- Para una mayor protección, conecte el aparato intercalando un fusible diferencial doméstico cuya corriente de disparo sea de 30 mA como máximo. Consulte a un electricista.
- No sumerja el aparato, el cable eléctrico o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Tampoco lo sumerja bajo un chorro del agua ni lave sus piezas en el lavavajillas. Solo la cesta del filtro puede lavarse sin problemas en la cesta superior del lavavajillas o con agua y jabón.
- Desconecte el cable de corriente tras utilizar el aparato, antes de limpiarlo, antes de salir de la estancia en la que se encuentre o en caso de avería. No desconecte el enchufe tirando del cable.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- No aplaste ni doble el cable de alimentación, ni deje que roce en bordes afilados para evitar cualquier daño.
- Mantenga el cable de corriente alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
- No utilice cables alargadores para conectar el aparato.
- No utilice jamás el aparato si observa daños en él o en el cable de corriente.
- Los electrodomésticos BEKO cumplen con todas las normas de seguridad aplicables; por esta razón, si el cable de alimentación está dañado, para evitar cualquier peligro deberá ser reparado o sustituido por un servicio técnico autorizado. Los trabajos de reparación deficientes o realizados por personal no cualificado puede ser peligrosos y entrañar riesgos para el usuario.
- No desmonte el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.
- Mantenga siempre el aparato fuera del alcance de los niños.
- Los niños a partir de 8 años y los adultos cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o que carezcan de la experiencia o conocimientos necesarios sobre el aparato pueden usar el aparato, siempre y cuando lo hagan bajo supervisión o reciban la información pertinente sobre su uso seguro y los peligros asociados. No deje que los niños jueguen con el aparato. No deje que los niños a partir de 8 años jueguen con el aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o mantenimiento sin vigilancia.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie bien todas las piezas que entren en contacto con el agua o el café. Consulte la sección "Limpieza y cuidados".
- Si el agua no gotea del cesto del filtro durante el funcionamiento, desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante 10 minutos. Luego, abra la cubierta del filtro y revíselo.
- Seque el aparato y todos los accesorios antes de conectarlo a la red de alimentación y antes de acoplarle las piezas.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- No utilice este aparato ni coloque ninguna de sus piezas sobre superficies calientes tales como quemadores de gas, placas u hornos calientes, o cerca de ellas.
- No utilice el aparato para otros fines distintos de su uso previsto. La cafetera está diseñada para preparar café. No la utilice para calentar ningún otro líquido o alimentos envasados en latas, frascos o botellas.
- No utilice el aparato en lugares con materiales u objetos combustibles o inflamables, o cerca de ellos.
- Utilice el aparato solo con las piezas suministradas.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Utilice el aparato sobre una superficie estable, plana, limpia y no deslizante.
- Asegúrese de que no exista peligro de que pueda tirarse accidentalmente del cable de corriente o de que alguien tropiece con él mientras el aparato esté en uso.
- Coloque siempre el aparato de forma que el enchufe quede a mano.
- Evite el contacto con las superficies calientes y sujete la jarra termo únicamente por el asa, ya que existe riesgo de sufrir quemaduras. La jarra termo se pone caliente durante el uso.
- No mueva el aparato mientras esté caliente o la jarra termo contenga líquido caliente.
- No abra la tapa o la cesta del filtro mientras el aparato esté haciendo café.
- Nunca rebase el indicador de nivel máximo del depósito. Si el agua rebasa el nivel máximo, será evacuada de forma segura por un desagüe.
- Nunca utilice el aparato si no es necesario preparar café o mantenerlo caliente.
- Utilice únicamente agua potable fría en el aparato.
- Este aparato no debe utilizarse con ningún temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
- Use la jarra termo únicamente con la cafetera.
- Nunca haga funcionar el aparato con el depósito de agua vacío.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- No utilice la jarra termo si está resquebrajada o su asa no está firmemente sujeta.

1.2 Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).



Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclado. No se deshaga del producto junto con sus los residuos domésticos normales y de otros tipos al final de su vida útil. Llévelo a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales información acerca de dichos centros de recogida.

1.3 Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

1.4 Información de embalaje



El embalaje del producto está fabricado con material reciclable de acuerdo con las normativas nacionales sobre medio ambiente. No se deshaga del material de embalaje ni de los desechos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

2 Nueva cafetera

2.1 Información general



Los valores declarados en las etiquetas adosadas al aparato o indicados en los demás documentos impresos suministrados junto con él representan los valores obtenidos en los laboratorios de acuerdo con los estándares pertinentes. Estos valores pueden variar según el uso que se haga del aparato y de las condiciones ambientales.

2 Nueva cafetera

1. Tapa del depósito de agua
2. Tapa de la cesta del filtro
3. Cesta del filtro
4. Ranuras de ventilación
5. Indicador del nivel de agua
6. Depósito de agua
7. Botón de aroma
8. Interruptor de encendido/apagado
9. Dispositivo antigoteo
10. Jarra termo
11. Soporte para la jarra termo

Accesorios

Cuchara dosificadora de café

2.2 Datos técnicos

Voltaje: 220-240 V~, 50/ Hz

Consumo de potencia: 840 - 1000 W

Vol. máx. agua: 1,5 l

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

3 Funcionamiento

3.1 Preparación



ATENCIÓN: Primer uso: haga funcionar el aparato sin añadir café un mínimo de 4 veces.



ATENCIÓN: Siga las indicaciones de la sección "Preparación de café", puntos 1, 2 y del 7 al 12.

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas adhesivas, y deshágase de ellos según las normativas vigentes al respecto.
2. Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie bien todas las piezas que entren en contacto con el agua. Consulte la sección "Limpieza y cuidados".
3. Asegúrese de que el aparato esté colocado en posición vertical sobre una superficie estable, plana, limpia, seca y antideslizante.

3.2 Preparación de café

1. Hay dos maneras de rellenar con agua. La primera es coger el agua del compartimento del agua y abrir su tapa. La segunda es llenar con agua a través de la sección de entrada de agua de la tapa sin retirar el compartimento de agua. De todas formas, no rebase la marca «10". Retire el depósito de agua (6) y llénelo con la cantidad requerida de agua, pero sin rebasar la marca "10". La cantidad de café preparado será un 10% menor que la cantidad de agua vertida en el depósito, debido a la absorción de agua del café molido y el filtro. Para que el café tenga el mejor gusto, se recomienda usar el aparato para preparar un servicio de al menos 4 tazas de café.



Para mejorar la retención de calor le recomendamos que enjuague el recipiente con agua caliente antes de iniciar el proceso de fermentación.



Utilice únicamente agua potable fría en el aparato.



El depósito de agua (6) tiene en su parte trasera un orificio de goteo para evitar que el agua rebase la capacidad de la cafetera. Si añade demasiada agua, goteará por la parte trasera del aparato.

2. Cierre la tapa del depósito de agua (1) y abra la tapa de la cesta del filtro (2).
3. Retire la cesta del filtro (3).
4. Tome un filtro de papel adecuado (1 x 4) e insértelo en la cesta del filtro (3).



Use un único filtro de papel por vez. Asegúrese de que el filtro de papel no quede torcido ni doblado.

5. Deposite la cantidad deseada de café molido. Para ello, puede utilizar la cuchara dosificadora suministrada.
6. Vuelva a colocar la cesta del filtro (3) en su alojamiento y cierre la tapa de la cesta del filtro (2).
7. Coloque la jarra termo (10) en su soporte (11).



ATENCIÓN: Si la cesta del filtro (3) no está cerrada o la jarra termo (10) no está bien colocada, la función antigoteo no funcionará correctamente, lo que podría provocar que el agua o el café calientes rebosaran.

8. Conecte el enchufe a la toma de corriente de la pared.
9. Encienda la cafetera pulsando el botón de encendido/apagado (8).
 - El botón de encendido/apagado (8) se ilumina y el proceso de preparación del café da comienzo.



Puede detener el proceso de preparación de café en cualquier momento pulsando de nuevo el botón de encendido/apagado (8).

3 Funcionamiento



El aparato dispone de un dispositivo antigoteo (9) ubicado debajo de la cesta del filtro (3) que le permite retirar durante unos instantes la jarra termo (10) para servir café antes de que el agua complete su circuito por el interior de la máquina.



Las ranuras de ventilación (4) permiten la salida del vapor. No bloquee las ranuras de ventilación con ningún objeto mientras el aparato esté en uso.



ATENCIÓN: Asegúrese de colocar la jarra termo (10) en su soporte lo antes posible (11) (máx. 30 segundos). De lo contrario, el café ya preparado contenido en el filtro podría rebosar. Si desea usar la jarra termo durante más de 30 segundos, apague el aparato.



ATENCIÓN: Jamás retire la cesta del filtro (3) mientras la unidad esté preparando café, incluso aunque no quede agua en el depósito. La cesta del filtro podría derramar agua o café muy calientes que podrían causar quemaduras.



ATENCIÓN: Si transcurridos varios segundos no sale agua ni café de la cesta del filtro (3) con la jarra termop (10) correctamente colocada en su sitio, (11) desenchufe inmediatamente la unidad y espere 10 minutos antes de abrir y comprobar la cesta del filtro (3).



ATENCIÓN: Una vez finalizar el proceso de preparación de café y el indicador de nivel de agua con marca "10" (5) esté vacío, la cesta del filtro (3) aún contendrá agua caliente. Espere unos minutos a que el líquido restante gotee a la jarra termo (10).

10. Retire la jarra termo (10) del soporte de la jarra (11) tan pronto como el proceso de preparación de café haya finalizado y la jarra termo (10) esté llena. El café está listo.



Puede mantener el café caliente en la jarra termo (10) hasta aproximadamente 30 min.



ATENCIÓN: El aparato se apagará automáticamente cuando el proceso de preparación del café haya terminado.

11. Para apagar la unidad, pulse el botón de encendido/apagado (8).

12. Desconecte el aparato de la toma de corriente de la pared.



Si desea preparar más café, repita los pasos 1 a 12 del procedimiento. Espere al menos 15 minutos a que el aparato se enfríe entre preparación y preparación.



Para obtener un mejor aroma, pulse el botón de aroma (7), que activa un proceso exclusivo de preparación de café que potencia el sabor y el aroma de su café. Para ello, la cafetera aplica un proceso que consta de varios ciclos continuos. Este proceso especial de liberación temporizada satura el poso gradualmente para obtener el mejor sabor y aroma.

3 Funcionamiento

Consejos prácticos

- Utilice agua ablandada o filtrada para evitar la acumulación de cal.
- Guarde el café que no haya usado en un lugar fresco y seco. Una vez abierto un paquete de café, ciérrelo lo más herméticamente posible para que conserve su frescura.
- No reutilice el poso de café del filtro, ya que el aroma será considerablemente menor.
- No se recomienda recalentar el café, ya que el máximo aroma se obtiene inmediatamente después de su preparación.

4 Información

4.1 Limpieza y cuidados



ATENCIÓN: No utilice alcohol, acetona, petróleo, disolventes, limpiadores abrasivos, objetos metálicos o cepillos duros para limpiar el aparato.



ATENCIÓN: Nunca sumerja el aparato o el cable de alimentación en agua o cualquier otro líquido.

1. Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente de la pared.
2. Deje que el aparato se enfríe.
3. Retire la jarra termo (10).
4. Abra la tapa de la cesta del filtro (2).
5. Retire la cesta del filtro (3). Retire el filtro de papel y deshágase de él junto con el poso de café.
6. Lave la cesta del filtro (3) colocándola bajo el chorro de agua corriente y aplicándole una pequeña cantidad de un producto de limpieza suave. La cesta del filtro (3) puede lavarse en la cesta superior del lavavajillas o bajo el chorro de agua corriente.

4 Información

- Utilice un trapo húmedo con un poco de producto de limpieza suave para limpiar el exterior del aparato.
- Vuelva a colocar la cesta del filtro (3) en su posición y cierre la tapa (2).
- Coloque la jarra termo (10) en su soporte (11).
- Apague el aparato.
- Deje que la mezcla actúe durante unos 15 minutos.
- Repita los pasos 4 a 6.
- A continuación vuelva a poner en marcha el aparato y deje correr la totalidad de la mezcla.
- Llene el depósito con agua fría potable y deje que corra en su totalidad.
- Repita el paso 9 cuatro veces.
- Ahora ya puede volver a preparar café.



Antes de utilizar de nuevo el aparato tras una limpieza, seque con cuidado todas las piezas con un paño o una servilleta de papel suave.

4.2 Descalcificación del aparato

La descalcificación prolonga la vida útil del aparato. Descalcifique la cafetera al menos 4 veces al año. El periodo depende de la dureza del agua de su domicilio. Cuanto más dura sea el agua, más a menudo debe descalcificarse el aparato.

- Compre un descalcificador adecuado en una tienda especializada. Indique el tipo de aparato.
- Antes de iniciar el proceso de descalcificación, lea atentamente las instrucciones del envase de la solución descalcificadora. En caso de que las instrucciones del fabricante de la solución descalcificadora entren en contradicción con lo que aquí se indica, siga las instrucciones del fabricante de la solución descalcificadora.



También puede utilizar vinagre con zumo de limón en lugar de un producto descalcificador comercial.

- Llene el depósito de agua (6) hasta la marca 10 y a continuación vierta el descalcificador.
- Proporción de la mezcla: 4 partes de agua por 1 parte de descalcificador.
- Ponga en marcha el aparato y deje correr aproximadamente el equivalente a una taza grande de café.

4.3 Almacenaje

- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y completamente seco.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

4.4 Manejo y transporte

- Durante el manejo y el transporte, lleve el aparato en su embalaje original. El embalaje del aparato lo protege de daños físicos.
- No coloque cargas pesadas en el aparato o en el embalaje. El aparato podría dañarse.
- Dejar caer el aparato causará que éste no funcione o causará un daño permanente.

Proszę najpierw przeczytać instrukcję obsługi.

Szanowni Klienci!

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Beko. Mamy nadzieję, że wyrób ten, wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii wysokiej jakości, okaże się w najwyższym stopniu zadowalający. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz towarzyszące jej dokumenty i zachować ją do wglądu na przyszłość. Przekazując wyrób innemu użytkownikowi, proszę oddać mu również niniejszą instrukcję. Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji w tej instrukcji obsługi.

Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:



Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.



Materiały te przeznaczone są do kontaktu z żywnością.



Urządzenie zostało wyprodukowane w bezpiecznych dla środowiska, nowoczesnych zakładach.

Wyrób zgodny z Dyrektywą WEEE.



Nie zawiera bifenyli polichlorowanych (PCB).
Kraj pochodzenia: P.R.C.

1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego 61

- 1.1 Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa 61
- 1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów: 64
- 1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS: 64
- 1.4 Informacje o opakowaniu. 64

2 Coffee maker 65

- 2.1 Opis ogólny 65
- 2.2 Dane techniczne 66

3 Obsługa 67

- 3.1 Przygotowanie 67
- 3.2 Parzenie kawy 67

4 Informacja 69

- 4.1 Czyszczenie i konserwacja 69
- 4.2 Usuwanie kamienia 69
- 4.3 Przechowywanie 70
- 4.4 Przenoszenie i transport 70

Przed użyciem tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi! Prosimy przestrzegać wszystkich instrukcji zachowania bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód z powodu nieprawidłowego użytkowania! Instrukcję tę należy zachować do wglądu w przyszłości. Przy przekazaniu tego urządzenia komuś innemu należy przekazać także tę instrukcję.

1.1 Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa

- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku prywatnego. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego:
 - w kuchniach dla personelu sklepowego, biurach oraz innych miejscach pracy;
 - na farmach;
 - przez klientów hoteli, moteli lub innych miejsc zakwaterowania;
- miejscach zakwaterowania typu „Bed and Breakfast”.
- Nie używaj tego urządzenia w łazience.
- Sprawdź, czy napięcie na tabliczce znamionowej jest takie samo, jak w sieci w Twoim domu. Jedynym sposobem odłączenia tego urządzenia od zasilania jest wyjęcie wtyczki z gniazdka.
- Dodatkową ochronę zapewni podłączenie urządzenia do domowego wyłącznika z bezpiecznikiem o znamionowym prądzie zwarciovym nie większym niż 30 mA. Należy skorzystać z pomocy elektryka.
- Urządzenia, przewodu zasilania ani wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie lub w innym płynie. Nie należy myć go wodą bieżącą, ani jakiegokolwiek jego część myć w zmywarce. Tylko koszyk z filtrem można bezpiecznie myć na górnej półce w zmywarce lub wodą z płynem do mycia naczyń.

- Po zakończeniu użytkowania tego urządzenia, przed jego czyszczeniem, przed wyjściem z pokoju, lub w razie awarii wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie wolno wypinać z gniazda ciągnąc za przewód zasilający.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilania nie wolno dopuścić do jego ściskania, zginania ani ocierania o ostre krawędzie.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia.
- Nie używaj przedłużaczy razem z tym urządzeniem.
- Urządzenia tego nie wolno używać, jeśli przewód zasilający lub ono samo są uszkodzone
- Sprzęty gospodarstwa domowego firmy BEKO spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa, a zatem jeśli urządzenie lub przewód zasilający ulegną uszkodzeniu, należy je naprawić lub wymienić w autoryzowanym serwisie, aby uniknąć wszelkich zagrożeń. Błędna lub niefachowa naprawa może być niebezpieczna i powodować zagrożenie dla użytkowników.
- W żadnym przypadku nie wolno demontować tego urządzenia. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.
- Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej i umysłowej lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub poinstruowano je co do jego użytkowania w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Używać dzieci ośmioletnie i starsze bez nadzoru nie mogą go czyścić ani konserwować.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić tego urządzenia ani konserwować go.
- Przed pierwszym użyciem tego urządzenia starannie oczyść wszystkie części, które stykają się z wodą lub kawą. Szczegóły znajdziesz w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".

Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego

- Przed podłączeniem ekspresu do zasilania i założeniem wszystkich części należy wysuszyć go i wszystkie jego akcesoria.
- Nie należy używać tego ekspresu, ani stawiać żadnej jego części na gorących powierzchniach, takich jak palniki gazowe, płytki grzejne, czy nagrzaną piekarnik, ani w pobliżu nich.
- Nie używaj tego urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Ekspres do kawy służy do parzenia kawy. Nie używać go do podgrzewania żadnych innych płynów ani żywności w puszkach, słojach i butelkach.
- Nigdy nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu przedmiotów ani materiałów łatwopalnych i palnych.
- Razem z ekspresem można stosować wyłącznie dostarczone z nim części.
- Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Zawsze używać urządzenie na stabilnej, płaskiej, czystej i nieśliskiej powierzchni.
- Zadbaj, aby podczas używania tego urządzenia nie doszło do przypadkowego wypięcia przewodu zasilania ani potknięcia się o niego.
- Urządzenie ustawiać tak, aby zawsze był możliwy dostęp do niego.
- Aby uniknąć oparzenia, należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami chwytając dzbanek thermo za ucho. Podczas każdego użytkowania dzbanek thermo nagrzewa się.
- Nie wolno ruszać urządzenia, dopóki w dzbanku thermo nadal jest gorący płyn lub jeśli urządzenie jest nadal gorące.
- Jeśli woda nie wycieka z koszyka z filtrem podczas pracy, odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw je na 10 minut do ostygnięcia, po czym otwórz pokrywę filtra i sprawdź.
- W trakcie parzenia nie otwiera się pokrywki ani koszyka z filtrem.

- Nie należy napełniać ekspresu ponad wskaźnik poziomu maksymalnego. W przypadku napełnienia powyżej maksymalnego poziomu, wody wypływa z urządzenia przez spust bezpieczeństwa.
- Nigdy nie wolno używać urządzenia, jeśli parzenie lub podgrzewania kawy nie jest konieczne.
- Ekspres napełnia się wyłącznie chłodną i świeżą wodą pitną.
- Urządzenia tego nie wolno używać razem z zewnętrznym zegarem lub osobnym systemem zdalnego sterowania.
- Używaj dzbanka thermo wyłącznie z ekspresem do kawy.
- Nie należy używać ekspresu bez nalania doń wody.
- Nie należy używać dzbanka thermo pękniętego, ani z poluzowanym lub uszkodzonym uchem.

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne. Po zakończeniu użytkowania nie należy pozbywać się go razem z innymi odpadkami domowymi. Należy przekazać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy taki punkt, prosimy skonsultować się z władzami lokalnymi.

1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

1.4 Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

2 Coffee maker

2.1 Opis ogólny



Wartości podane w oznaczeniach umieszczonych na tym urządzeniu lub w innych dostarczanych wraz z nim materiałach drukowanych uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania urządzenia i warunków w jego otoczeniu.

2 Coffee maker

1. Pokrywka naczynia na wodę
2. Pokrywa koszyka z filtrem
3. Koszyk z filtrem
4. Szczeliny wentylacyjne
5. Wziernik poziomu wody
6. Naczynie na wodę
7. Przycisk Aroma
8. Przełącznik Wł./Wył.
9. Drip-stop
10. Dzbanek thermo
11. Podstawa pod dzbanek thermo

Akcesoria

Łyżeczka-miarka do kawy

2.2 Dane techniczne

Zasilanie: 220-240 V~, 50 /60Hz

Moc: 840 - 1000 W

Maks. ilość wody: 1,5 l

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i danych technicznych.

3.1 Przygotowanie



OSTRZEŻENIE: Pierwsze użytkowanie: Uruchom urządzenie przynajmniej 4 razy bez dodawania kawy.



OSTRZEŻENIE: Postępuj według kroków 1 - 2 oraz 7 - 12 z rozdziału „Parzenie kawy”.

1. Zdejmij całe opakowanie oraz naklejki i wyrzucić je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przed pierwszym użyciem tego urządzenia starannie oczyść wszystkie części, które stykają się z wodą. Szczegóły znajdziesz w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
3. Upewnij się, że urządzenie stoi prosto na stabilnej, płaskiej, czystej i nieśliskiej powierzchni.

3.2 Parzenie kawy

1. Urządzenie można napełnić wodą na dwa sposoby. Sposób pierwszy - wyjmując pojemnik na wodę i otwierając jego pokrywę. Sposób drugi - poprzez wlot wody na pokrywce, bez wyjmowania pojemnika na wodę. Nie należy jednak przekraczać oznaczenia „10”. Wyciągnij zbiornik na wodę (6) i napełnij go właściwą ilością wody, ale nie powyżej znaku „10”. Ilość zaparzonej kawy będzie o 10% mniejsza niż ilość wlanej wody, ponieważ jest ona pochłaniana przez zmieloną kawę i filtr. Najlepszą kawę można uzyskać przyrządzając jednocześnie co najmniej 4 porcje.



Aby poprawić izolację cieplną, zalecamy przepłukać garnek gorącą wodą przed rozpoczęciem procesu parzenia.



Używaj tylko czystej, chłodnej i świeżej wody pitnej.



Z tyłu zbiornika na wodę jest otwór spustowy, który zapobiega przekroczeniu pojemności ekspresu do kawy. Jeśli doleje się zbyt wiele wody, wycieknie z tyłu urządzenia.

2. Zamknij pokrywkę zbiornika na wodę (1) i otwórz pokrywę koszyka z filtrem (2).
3. Wyciągnij koszyk z filtrem (3).
4. Włóż odpowiedni filtr papierowy (1 x 4) do koszyka z filtrem (3).



Wkładaj jednocześnie tylko jeden filtr. Upewnij się, czy filtr nie jest zagnieciony ani zwinięty.

5. Napełnij filtr potrzebną ilością mielonej kawy. Możesz do tego użyć dostarczonej wraz z ekspresem łyżeczki-miarki..
6. Włóż koszyk z filtrem (3) z powrotem do obudowy i zamknij pokrywkę (2).
7. Postaw dzbanek thermo (10) na jego podstawce (11).



OSTRZEŻENIE: Funkcja przerywania kapania będzie działać nieprawidłowo, jeśli (3) koszyk z filtrem (10) nie zostanie zamknięty lub jeśli dzbanek thermo będzie nieprawidłowo ustawiony. Może to spowodować przelanie gorącej wody lub kawy.

8. Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego.
9. Załącz ekspres naciśnięciem przycisku Zał./Wyt. (8) i
- Zapala się lampka przełącznika Zał./Wyt. (8) i zaczyna się parzenie kawy.



Parzenie można przerwać w każdej chwili ponownym naciśnięciem przycisku Zał./Wyt. (8).

3 Obsługa



Ekspres wyposażony jest w mechanizm przerywania kapania, (9) umieszczony pod koszykiem z filtrem (3), który pozwala szybko wyjąć dzbanek thermo, (10) aby nalać kawę, zanim woda w urządzeniu przestanie płynąć.



Szczeliny wentylacyjne (4) umożliwiają ulot pary. Gdy używasz ekspresu, nie zakrywaj szczelin wentylacyjnych żadnymi przedmiotami.



OSTRZEŻENIE: Jednakże staraj się stawiać dzbanek thermo (10) na jego podstawce (11) na krótko (maks. 30 sekund). W przeciwnym razie zaparzona kawa może przelewać się z filtru. Jeśli dzbanek ma się znajdować poza urządzeniem dłużej niż 30 sekund, urządzenie należy wyłączyć.



OSTRZEŻENIE: Podczas parzenia kawy, nigdy nie otwieraj (3) koszyka z filtrem, nawet jeśli woda już nie kapie z filtra. Z koszyka z filtrem może się wylać bardzo gorąca woda lub kawa i spowodować obrażenia.



OSTRZEŻENIE: Jeśli po kilku sekundach z koszyka z filtrem nie wycieka woda/ kawa, (3) gdy dzbanek thermo (10) stoi w swym miejscu, (11) natychmiast wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i odczekaj 10 sekund zanim otworzysz i sprawdzisz koszyk z filtrem (3).



OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu parzenia kawy i gdy wziernik ze wskaźnikiem „10” (5) jest pusty, w koszyku z filtrem w dalszym ciągu znajduje się gorący płyn (3). Odczekaj, aż cały płyn spłynie do dzbanka thermo (10).

10. Zdejmij dzbanek thermo (10) z podstawki (11) gdy tylko parzenie się zakończy, a dzbanek thermo (10) się napełni. Kawa jest gotowa.



Gorącą kawę można trzymać w dzbanku thermo (10) aż do 30 min.



OSTRZEŻENIE: Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po zakończeniu procesu parzenia kawy.

11. Aby wyłączyć ekspres naciśnij przycisk Zał./Wył (8).

12. Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka w ścianie.



Jeśli chcesz parzyć dalej, powtarzaj kroki od 1 do 12. Pomiedzy parzeniami pozwól ekspresowi stygnąć przez co najmniej 15 minut.



Aby poprawić aromat, użyj przycisku aroma (7), który uruchamia unikalny proces parzenia wzmacniający smak i aromat kawy. Aby uzyskać taki bogaty smak ekspres przechodzi przez kilka kolejnych cykli. Ten specjalny proces uwolnienia czasowego stopniowo nasycza zmieloną kawę, aby wydobyć z niej najlepszy smak i aromat.

Rady praktyczne i wskazówki

- Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, używaj wody zmiękczonej lub filtrowanej.
- Zapas kawy przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu paczki z kawą ponownie zamknij ją szczelnie, aby nie wietrzała.
- Kawy używaj tylko raz, bo potem traci smak.
- Nie zaleca się podgrzewania kawy, bo najlepiej smakuje zaraz po zaparzeniu.

4.1 Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia ekspresu nie wolno używać benzyny, rozpuszczalników ani szorstkich proszków do czyszczenia, przedmiotów metalowych ani twardych szczotek.



OSTRZEŻENIE: Urządzenia tego ani przewodu zasilającego, nie wolno wkładać do wody ani żadnego innego płynu.

1. Wyłącz czajnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Pozostaw urządzenie do wystygnięcia.
3. Wyjmij dzbanek thermo (10).
4. Otwórz pokrywę koszyka z filtrem (2).
5. Wyciągnij koszyk z filtrem (3). Wyjmij filtr papierowy i wyrzuć go wraz z fusami po kawie.
6. Umyj koszyk na filtr (3) pod bieżącą wodą z niewielką ilością łagodnego środka czyszczącego. Koszyk na filtr (3) można zmywać na górnej półce zmywarki do naczyń albo pod bieżącą wodą.
7. Urządzenie na zewnątrz wyczyść miękką, wilgotną ściereczką i delikatnym środkiem do mycia.
8. Włóż koszyk z filtrem (3) z powrotem do obudowy i zamknij pokrywę koszyka z filtrem (2).
9. Postaw dzbanek thermo (10) na jego podstawce (11).



Przed użyciem tak oczyszczonego urządzenia dokładnie wytrzyj do sucha wszystkie jego części miękkim ręcznikiem.

4.2 Usuwanie kamienia

Usuwanie kamienia przedłuża użyteczność ekspresu. Kamień należy usuwać z ekspresu przynajmniej 4 razy w roku. Częstotliwość zależy od twardości wody w okolicy. Im twardsza woda, tym częściej trzeba usuwać kamień.

1. W specjalistycznym sklepie zaopatrzyć się w odpowiedni środek. Przy zakupie podać nazwę urządzenia.
2. Przed przystąpieniem do usuwania kamienia uważnie przeczytać informacje producenta środka czyszczącego. Jeśli instrukcje wytwórcy różnią się od poniższych, stosować się do instrukcji wytwórcy.



Zamiast środka do usuwania kamienia można użyć octu lub soku z cytryny.

3. Napełnij zbiornik na wodę do znaku 10 i dodaj środek do usuwania kamienia.
Proporcje mieszanki: 4 części wody na 1 część środka.
4. Załącz ekspres i przepuść przez niego jedną dużą filiżankę kawy.
5. Wyłącz urządzenie.
6. Pozostaw na ok. 15 minut, aby mieszanina wsiąkla.
7. Powtórz kroki 4 - 6.
8. Włącz urządzenie i przepuść przez niego całą tę mieszaninę.
9. Napełnij zbiornik zimną, świeżą wodą pitną i przepuść ją całą przez ekspres.
10. Czterokrotnie powtórz krok 9.
11. Teraz znowu można parzyć kawę.

4.3 Przechowywanie

- Jeśli jest planowane nieużywanie tego urządzenia przez dłuższy czas, należy starannie je przechować. Upewnić się, czy urządzenie jest odłączone od zasilania i zupełnie suche.
- Przechowuj toster w chłodnym i suchym miejscu. Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

4.4 Przenoszenie i transport

- Urządzenie należy przenosić i transportować w oryginalnym opakowaniu. Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi uszkodzeniami.
- Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na urządzeniu lub opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenie żelazka parowego.
- Upuszczenie żelazka może spowodować jego awarię lub trwałe uszkodzenie.

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimați clienți,

Vă mulțumim pentru selectarea unui produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, vă rugăm să citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă transmiteți produsul altei persoane, oferiți-i și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt utilizate în diverse părți ale acestui manual de utilizare:



Informații importante și sfaturi utile cu privire la utilizare.



AVERTISMENT: Avertismente pentru situații periculoase privitoare la siguranța vieții și a proprietății



Materialele sunt destinate de a fi în contact cu alimentele.



Acest produs a fost fabricat în uzine prietenoase cu mediul înconjurător și de ultimă generație.

Conform Directivei WEEE.



Nu conține PCB.
Fabricat în R.P.C.

1 Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu înconjurător 73

1.1 Siguranță generală	73
1.2 Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeurile a produsului uzat:	76
1.3 Conformitate cu Directiva RoHS:	76
1.4 Informații despre ambalaj	76

2 Cafetieră 77

2.1 Prezentare generală.....	77
2.2 Date tehnice.....	78

3 Utilizarea 79

3.1 Pregătirea	79
3.2 Prepararea cafelei.....	79

4 Informații 82

4.1 Curățarea și întreținerea.....	82
4.2 Detartrarea produsului.....	82
4.3 Depozitarea	83
4.4 Manevrarea și transportul	83

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea produsului! Respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru evitarea pericolele datorate unei utilizări necorespunzătoare!

Păstrați manualul de instrucțiuni pentru o viitoare utilizare. Dacă produsul va fi încredințat unei terțe părți, atunci și manualul de instrucțiuni trebuie încredințat.

1.1 Siguranță generală

- Acest produs este destinat doar uzului casnic. Acesta nu trebuie folosit în scopuri comerciale.
- Acest produs este destinat pentru a fi utilizat în scop casnic și aplicații similare cum ar fi:
 - bucătării de personal în magazine, birouri sau alte medii de lucru;
 - ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri sau alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tip mic dejun
- Nu utilizați produsul în baie.
- Verificați dacă tensiunea principală menționată pe pe eticheta de clasificare corespunde cu tensiunea dumneavoastră locală. Singura cale pentru deconectarea produsului de la priză este să scoateți ștecherul.
- Pentru protecție suplimentară, acest produs trebuie să fie conectat la o siguranță de protecție de 30 mA. Consultați electricianul pentru sfaturi.
- Nu imersați produsul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide. Nu mențineți aparatul sub apă curentă și nu curățați nicio componentă în mașina de spălat vase. Doar coșul de filtrare poate fi curățat în siguranță pe raftul superior al mașinii de spălat sau cu apă și lichid de spălare.
- Deconectați cablul de alimentare după utilizarea produsului, înainte de curățarea produsului, înainte de părăsirea camerei sau în timpul apariției unei defecțiuni. Nu deconectați ștecherul de alimentare prin tragerea de cablu.

Informații importante referitoare pentru siguranță și mediu înconjurător

- Nu apăsați sau arcuiți cablul de alimentare și nu-l trageți peste marginile tăioase pentru prevenirea oricărei avarii.
- Mențineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți și flăcările deschise.
- Nu utilizați un prelungitor atunci când utilizați produsul.
- Nu utilizați niciodată produsul dacă cablul de alimentare sau produsul este avariât.
- Dacă cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, centrul de service sau o persoană calificată similar pentru prevenirea apariției pericolului.
- Produsele noastre BEKO sunt corespunzătoare cu standardele de siguranță aplicabile; dacă produsul sau cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie să fie reparat sau înlocuit de către un centru de service pentru evitarea oricărui pericol. Lucrările de reparații greșite sau efectuate de persoane necalificate pot produce pericole sau riscuri ale utilizatorului.
- Nu demontați produsul sub niciun fel de circumstanțe. Nu sunt acceptate solicitări de garanție pentru avarii cauzate de manevrarea incorectă a produsului.
- Întotdeauna mențineți produsul departe de copii.
- Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoaștere dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și că înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Operațiunile de curățare și întreținere vârsta minimă de 8 ani nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Înainte de utilizarea produsului pentru prima dată, curățați cu atenție toate componentele care vin în contact cu apa sau cafeaua. Vă rugăm să consultați detaliile complete din secțiunea "Curățare și întreținere".

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu înconjurător

- Dacă în timpul funcționării aparatului, apa nu picură din coșul de filtrare, deconectați produsul și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute, apoi deschideți protecția filtrului și verificați-o.
- După curățare, uscați produsul și toate componentele înainte de a-l conecta la priza principală și înainte de a atașa componentele.
- Nu utilizați sau plasați orice componentă al acestui produs pe sau lângă suprafețe fierbinți cum ar fi un arzător de gaz, arzător electric sau cuptor încălzit.
- Nu utilizați produsul pentru altceva decât uzul destinat. Cafetieră este proiectată pentru prepararea cafelei. Nu utilizați fierbătorul pentru a fierbe și încălzi orice alte lichide învelite în aluminiu, în borcan sau în sticlă.
- Nu utilizați niciodată produsul în sau lângă locuri și materiale combustibile sau inflamabile.
- Utilizați produsul doar cu componentele furnizate.
- Nu utilizați niciodată produsul cu mâinile umede.
- Întotdeauna utilizați produsul pe o suprafață stabilă, dreaptă, curată și aderentă.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu poate fi scos accidental din priză sau că o persoană se poate împiedica de el atunci când produsul este utilizat.
- Plasați produsul într-o poziție în așa fel încât ștecherul este întotdeauna accesibil.
- Evitați contactul cu suprafețele fierbinți și mențineți vasul termo de mâner deoarece există pericolul de arsură. În timpul utilizării, vasul termo devine fierbinte.
- Nu mișcați produsul în timp ce există lichid fierbinte în vasul termo sau dacă produsul este încă fierbinte.
- Nu deschideți protecția sau coșul de filtrare în timpul procesului de preparare.
- Nu umpleți niciodată produsul peste indicatorul maxim de nivel. Dacă produsul este umplut peste nivelul maxim, apa se revarsă din produs prin intermediul unei evacuări de siguranță.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu înconjurător

- Nu utilizați niciodată produsul dacă pregătirea sau menținerea caldă a cafelei nu este necesară.
- Umpleți aparatul doar cu apă potabilă rece și proaspătă.
- Acest produs nu trebuie utilizat cu un ceas exterior sau un sistem separat de control prin telecomandă.
- Utilizați vasul termo doar cu cafetiera.
- Nu utilizați niciodată produsul fără apă în interiorul acestuia.
- Nu utilizați un vas termic sau un vas termo cu un mâner nesigur sau slăbit.

1.2 Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeuri a produsului uzat:

Acest produs respectă Directiva UE WEEE (2012/19/UE). Produsul este marcat cu un simbol de clasificare pentru deșeuri electrice și electronice (WEEE).



Acest produs a fost fabricat folosind piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. Nu depozitați produsul uzat împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei sale de funcționare. Duceți-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Luați legătura cu autoritățile locale pentru a afla informații despre aceste centre de colectare.

1.3 Conformitate cu Directiva RoHS:

Produsul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conține materiale dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

1.4 Informații despre ambalaj



Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile conform Legislației Naționale. Ambalajele nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer sau alt tip. Duceți-le la punctele de colectare destinate ambalajelor amenajate de către autoritățile locale.

2 Cafetieră

2.1 Prezentare generală



Valorile care sunt declarate pe eticheta produsului aplicată pe aparatul dumneavoastră sau alte documente imprimate furnizate cu acesta reprezintă valorile care au fost obținute în laborator conform standardelor corespunzătoare. Aceste valori pot varia în funcție de utilizarea produsului și condițiile ambientale.

1. Protecție rezervor de apă
2. Protecție coș de filtrare
3. Coș de filtrare
4. Fante de ventilare
5. Indicator nivel apă
6. Rezervor de apă
7. Buton de aromă
8. Buton Pornit/Oprit
9. Oprește picurare
10. Vas termo
11. Suport pentru vas termo

Accesorii

Linguriță de măsurare a cafelei

2.2 Date tehnice

Tensiune de alimentare: 220-240 V~, 50/60Hz

Putere: 840 - 1000 W

Volumul maxim de apă: 1,5 L

Modificări tehnice și de proiectare rezervate.

3 Utilizarea

3.1 Pregătirea



AVERTISMENT: Utilizare inițială:
Utilizați produsul cel puțin de 4 ori
fără a adăuga cafea.



AVERTISMENT: Vă rugăm să urmați
pași 1 - 2 și 7 - 12 menționați în
secțiunea "Prepararea cafelei".

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare și de prindere și eliminați-le conform reglementărilor legale aplicabile.
2. Înainte de utilizarea produsului pentru prima dată, curățați cu atenție toate componentele care vin în contact cu apa. Vă rugăm să consultați detaliile complete din secțiunea "Curățare și întreținere".
3. Asigurați-vă că produsul este montat drept pe o suprafață stabilă, dreaptă, curată și aderentă.

3.2 Prepararea cafelei

1. Sunt două modalități pentru a alimenta cu apă. Prima modalitate, apa poate fi introdusă prin scoaterea recipientului de apă și deschiderea protecției situată pe aceasta. A doua modalitate, apa poate fi introdusă prin intermediul secțiunii de admisie a apei aflată pe protecție recipientului fără a scoate recipientul din locașul acestuia. Totuși, nu depășiți nivelul "10". Scoateți și umpleți rezervorul de apă (6) cu cantitatea de apă necesară, dar nu umpleți peste semnul "10". Prepararea cantității de cafea va fi cu 10% mai puțin decât cantitatea de apă umplută, deoarece este absorbită de către granulele de cafea și filtru. Pentru un gust bun de cafea, este sugerat să utilizați produsul cu cel puțin 4 cești de servire a cafelei.



Pentru o retenție îmbunătățită a căldurii, noi recomandăm ca dumneavoastră să clătiți vasul cu apă caldă înainte de începerea procesului de preparare.



Utilizați doar apă potabilă curată, rece și proaspătă.



În partea posterioară al rezervorului de apă există un orificiu de evacuare pentru prevenirea depășirii capacității cafetierei. Dacă dumneavoastră adăugați prea multă apă, aceasta va fi evacuată prin intermediul orificiului de evacuare amplasat în partea posterioară al produsului.

2. Închideți protecția rezervorului de apă (1) și deschideți protecția coșului de filtrare (2).
3. Scoateți coșul de filtrare (3).
4. Luați un filtru de hârtie potrivit (1 x 4) și introduceți filtrul de hârtie în interiorul coșului de filtrare (3).



De fiecare dată, utilizați doar filtru de hârtie. Asigurați-vă că filtrul de hârtie nu este arcuit sau ondulat.

5. Umpleți filtrul cu cantitatea dorită de cafea mărunțită. Pentru a efectua acest lucru, dumneavoastră trebuie să utilizați lingurița de măsurare furnizată.
6. Introduceți coșul de filtrare (3) înapoi în locașul acestuia și închideți protecția coșului de filtrare (2).
7. Introduceți vasul termo (10) în suportul acestuia (11).



AVERTISMENT: Dacă coșul de filtrare (3) nu este închis sau vasul termo (10) nu este plasat corespunzător, funcția oprire a picurării nu va funcționa corespunzător. Aceasta va cauza ca apa caldă sau cafeaua fierbinte să se reverse.

8. Conectați ștecherul la priza de perete.

3 Utilizarea

9. Porniți produsul prin apăsarea butonului Pornit/Oprit (8).

- Butonul Pornit/Oprit (8) luminează și procesul de preparare începe.



Procesul de preparare al cafelei poate fi oprit în orice moment prin apăsarea butonului Pornit/Oprit (8) încă o dată.



Produsul este echipat cu un opritor de picurare (9) localizat sub coșul de filtrare (3) și permite ca dumneavoastră să scoateți pentru puțin timp vasul termo (10) și să turnați cafeaua înainte ca apa să-și refinalizeze circuitul prin aparat.



Fantele de ventilare permite evacuarea aburului. În timpul ce produsului se află în utilizare, nu blocați fantele de ventilare cu obiecte.



AVERTISMENT: Asigurați-vă că plasați rapid vasul termo (10) în locașul acestuia (11) (max. 30 secunde). În caz contrar, cafeaua pregătită din filtru se poate vărsa. Dacă dumneavoastră doriți să utilizați vasul termo pentru mai mult de 30 de secunde, opriți produsul.



AVERTISMENT: Nu scoateți niciodată coșul de filtrare (3) în timpul procesului de preparare chiar dacă apa nu este evacuată din filtru. Apa foarte fierbinte sau cafeaua poate revărsa din coșul de filtrare și cauza arsuri.



AVERTISMENT: Dacă apa/cafeaua nu este evacuată din coșul de filtrare (3) după câteva secunde în care vasul termo (10) este montat corespunzător în locașul acestuia (11) decuplați imediat produsul și așteptați 10 minute înainte de a deschide și verifica coșul de filtrare (3).



AVERTISMENT: În momentul când procesul de preparare se încheie și indicatorului nivelului de apă împreună cu semnul "10" (5) este gol, acesta înseamnă că încă va fi lichid fierbinte în coșul de filtrare. (3). Așteptați câteva minute pentru ca restul lichidului să picure în interiorul vasului termo. (10).

10. Scoateți vasul termo (10) din suportul acestuia (11) îndată ce procesul de preparare s-a finalizat și vasul termo (10) este umplut. Cafeaua este pregătită.



Dumneavoastră vă puteți menține cafeaua fierbinte în vasul termo (10) până la 1 oră.



AVERTISMENT: Produsul se va opri automat după ce procesul de preparare a cafelei este finalizat.

11. Pentru oprirea produsului, apăsați butonul Pornit/Oprit (8).

12. Deconectați ștecherul din priza de perete.

3 Utilizarea



Dacă dumneavoastră doriți să continuați procesul de preparare, repetați procedura începând procedura de la 1 la 12. Permiteți-i produsului să se răcească cel puțin 15 minute între fiecare proces de preparare.



Pentru o mai bună aromă, utilizați butonul de aromă (7) ce activează un proces de preparare unic ce intensifică gustul și aroma cafelei dumneavoastră. Pentru a atinge acest gust bogat, cafetiera trece prin câteva cicluri continui. Acest proces special saturează gradat granulele pentru a extrage cel mai bun gust și cea mai bună aromă.

Sfaturi și ponturi

- Pentru prevenirea acumulării de calcar, utilizați apă mai puțin dură sau filtrată.
- Depozitați cafeaua neutilizată într-o loc uscat și răcoros. După deschiderea unui pachet de cafea, resigilați-l pentru a-și menține prospețimea.
- Nu utilizați sedimentele de cafea din filtru deoarece acest lucru poate reduce aroma.
- Reîncălzirea cafelei nu este recomandată deoarece cafeaua ajunge la aroma maximă imediat după preparare.

4.1 Curățarea și întreținerea



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată solvenți pe bază de petrol, substanțe abrazive, obiecte metalice sau perii dure pentru a curăța produsul.



AVERTISMENT: Nu introduceți niciodată produsul sau cablul de alimentare în apă sau alt lichid.

1. Opriti produsul și deconectați-l de la priza de perete.
2. Permiteți răcirea produsului.
3. Scoateți vasul termo (10).
4. Deschideți protecția coșului de filtrare (2).
5. Scoateți coșul de filtrare (3). Scoateți filtrul de hârtie și eliminați-l împreună cu zațul.
6. Curățați coșul de filtrare (3) prin amplasarea acestuia sub apă continuă și utilizați o cantitate mică de detergent. Coșul de filtrare (3) poate fi curățat în coșul superior al mașinii dumneavoastră de spălat vase sau sub apă curentă.
7. Pentru a curăța exteriorul produsului, utilizați un material textil moale și umed și o cantitate mică de detergent.
8. Introduceți coșul de filtrare (3) înapoi în locașul acestuia și închideți protecția coșului de filtrare (2).
9. Introduceți vasul termo (10) în suportul acestuia (11).



Înainte de utilizarea produsului după curățare, uscați toate componentele cu grijă utilizând un prosop moale.

4.2 Detartrarea produsului

Detartrarea mărește durata de viață al produsului dumneavoastră. Detratați cafetiera dumneavoastră de cel puțin 4 ori pe an. Perioada de detratare depinde de duritatea apei din zona dumneavoastră. Cu cât apa este mai dură, cu atât mai mult trebuie să detratați aparatul.

1. Achiziționați un detratant potrivit de la un magazin specializat. Vă rugăm să efectuați acest lucru prin numirea produsului.
2. Înainte de începerea procesului de detratare, citiți în întregime eticheta producătorului detratantului. Dacă instrucțiunile producătorului detratantului diferă de cele prezentate mai jos, respectați instrucțiunile producătorului.



De asemenea, dumneavoastră puteți utiliza oțet alb sau suc de lămâie în loc de detratant comercial.

3. Umpleți rezervorul de apă până la semnul 10 și adăugați detratant.
Raport de amestecare: 4 părți de apă la o parte detratant.
4. Porniți aparatul și permiteți-i unei cești mari să treacă prin produs.
5. Opriti aparatul.
6. Lăsați amestecul să pătrundă timp de 15 minute.
7. Repetați pașii 4-6.
8. Acum, porniți produsul și permiteți-i ca întregul amestec să fie procesat.
9. Umpleți rezervorul cu apă potabilă, rece și proaspătă și utilizați în totalitate cantitatea de apă.
10. Repetați pasul 9 de patru ori.
11. Acum, dumneavoastră puteți prepara din nou cafea.

4.3 Depozitarea

- Dacă dumneavoastră nu intenționați să folosiți produsul pentru o lungă perioadă de timp vă rugăm, să-l depozitați cu grijă. Asigurați-vă că produsul este decuplat și uscat complet.
- Depozitați produsul într-o loc uscat și răcoros. Asigurați-vă că produsul este întotdeauna menținut departe de copii.

4.4 Manevrarea și transportul

- În timpul manevrării și transportului, transportați produsul în ambalajul său original. Ambalajul produsului îl protejează împotriva avariilor fizice.
- Nu plasați sarcini grele pe aparat sau pe ambalaj. Produsul poate fi avariat.
- Scăderea produsul va contribui la nefuncționarea sau cauza avarii permanente.

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso!

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Beko. Ci auguriamo che riesca ad ottenere i risultati migliori da questo prodotto, realizzato con tecnologia all'avanguardia e di alta qualità. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, la preghiamo di leggere con attenzione e per intero il presente manuale e ogni altro documento allegato, conservandoli come riferimento per impieghi futuri. Nel caso cedesse il prodotto ad altre persone, consegni loro anche queste istruzioni. Segua tutte le avvertenze e le informazioni riportate nel manuale utente.

Significato dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni del presente manuale:



Informazioni importanti e suggerimenti utili sull'utilizzo.



AVVERTENZA: Avvisi in merito a situazioni pericolose per persone e cose.



I materiali sono concepiti per entrare a contatto con alimenti.



Questo prodotto è stato realizzato in impianti all'avanguardia e rispettosi dell'ambiente.

Conforme alla Direttiva RAEE.



Non contiene PCB.
Prodotto nella R.P.C.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente 86

1.1 Sicurezza generale	86
1.2 Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento rifiuti:	88
1.3 Conformità alla direttiva RoHS.....	88
1.4 Informazioni sull'imballaggio	88

2 Macchina da Caffè 89

2.1 Panoramica.....	89
2.2 Dati tecnici	90

3 Funzionamento 91

3.1 Preparazione	91
3.2 Preparazione del caffè	91

4 Informazioni 94

4.1 Pulizia e manutenzione	94
4.2 Decalcificazione del dispositivo	94
4.3 Conservazione	95
4.4 Movimentazione e trasporto.....	95

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che consentono di prevenire il pericolo di lesioni personali o di danni materiali. L'inosservanza di queste istruzioni invalida la garanzia accordata.

1.1 Sicurezza generale

- Questo dispositivo risulta conforme agli standard di sicurezza internazionali.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenze, qualora siano poste sotto supervisione oppure vengano istruite in merito all'uso sicuro del dispositivo, comprendendone i pericoli implicati.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini minori di 8 anni e privi di supervisione non devono pulire né effettuare operazioni di manutenzione.
- Non utilizzarlo se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso è danneggiato. Contattare un servizio di assistenza autorizzato.
- Questo dispositivo è concepito esclusivamente per l'uso domestico. Non è destinato ad un uso professionale in:
 - aree ristoro per il personale in negozi, uffici ed altri ambienti di lavoro;
 - agriturismi;
 - hotel, motel e altri contesti di tipo residenziale;
 - strutture tipo bed & breakfast.
- Il vostro impianto elettrico deve essere conforme ai valori riportati sul dispositivo.
- Come ulteriore protezione, collegare il dispositivo ad un interruttore domestico di protezione dalle correnti di guasto che abbia una tensione non superiore a 30 mA.
- Utilizzare l'apparecchio solo con una presa dotata di messa a terra.
- Non utilizzare il dispositivo con una prolunga.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione, non schiacciarlo, piegarlo né sfregarlo su superfici taglienti.
- Non toccare il dispositivo o la spina con le mani bagnate o umide quando è collegato alla rete.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa.
- Questo dispositivo è concepito esclusivamente per l'uso domestico di privati, non risultando adatto alla somministrazione di bevande a scopo professionale.
- Non riempire mai il dispositivo oltre l'indicatore del livello massimo, altrimenti si verificheranno fuoriuscite d'acqua bollente.
- Non riempire il bollitore al di sotto dell'indicatore del livello minimo.
- Non aprire il coperchio quando l'acqua è in ebollizione.
- Posizionare il coperchio in modo che il vapore bollente si diriga lontano dall'utente.
- Tenere l'apparecchio solo dal manico.
- Se durante il funzionamento l'acqua non gocciolasse dal cestello del filtro, scollegare il dispositivo e lasciarlo raffreddare per 10 minuti, poi aprire lo scomparto del filtro e controllare.
- Non utilizzare l'apparecchio senza dell'acqua al suo interno.
- Non riempire il bollitore quando è montato sulla propria base.
- Utilizzare l'apparecchio con la sua base originale.
- Usare sempre il dispositivo su una superficie stabile e piatta.
- Non tentare di smontare il dispositivo.
- Utilizzare esclusivamente componenti originali o consigliati dal produttore.
- Scollegare il dispositivo prima di effettuarne la pulizia. Successivamente, asciugare il corpo macchina e ogni componente prima di ricollegarlo alla presa elettrica.
- Non immergere mai in acqua o altro liquido né la macchina da caffè né la spina di alimentazione.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza dell'ambiente

- Non utilizzare mai il dispositivo all'interno o nei pressi di luoghi dove sia presente del combustibile o altro materiale infiammabile.
- Se si desidera conservare i materiali di imballaggio, tenerli fuori dalla portata dei bambini.

1.2 Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento rifiuti:

Questo prodotto è conforme alla direttiva UE RAEE (2012/19/UE). Questo prodotto presenta un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Il presente prodotto è stato realizzato con componenti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e che risultano adatti al riciclaggio. Non smaltire il prodotto con normali rifiuti domestici o di altro tipo alla fine del suo ciclo di vita. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rivolgersi alle autorità locali per informazioni sui punti di raccolta presenti nella vostra zona.

1.3 Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali dannosi e proibiti specificati nella Direttiva.

1.4 Informazioni sull'imballaggio



I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili secondo le normative nazionali sull'ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio fra i rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli presso i punti di raccolta per materiali di imballaggio indicati dalle autorità locali.

2 Macchina da Caffè

2.1 Panoramica



I valori dichiarati e affissi al dispositivo o gli altri documenti stampati e allegati rappresentano i valori ottenuti in laboratorio in accordo agli standard del settore. Tali valori possono variare a seconda dell'impiego del dispositivo e delle condizioni ambientali.

2 Macchina da Caffè

1. Coperchio del serbatoio dell'acqua
2. Copertura del cestello del filtro
3. Cestello del filtro
4. Aperture di ventilazione
5. Indicatore del livello dell'acqua
6. Serbatoio dell'acqua
7. Pulsante Aroma
8. Pulsante di accensione/spegnimento
9. Salvagocce
10. Brocca termica
11. Supporto per brocca termica

Accessori

Cucchiaino per misurazione caffè

2.2 Dati tecnici

Alimentazione: 220-240 V~,
50/60Hz

Potenza: 840 - 1000 W

Volume d'acqua massimo: 1,5 L

Modifiche agli aspetti tecnici e progettuali riservate.

3 Funzionamento

3.1 Preparazione



AVVERTENZA: Primo utilizzo:
Azionare il dispositivo almeno 4
volte senza aggiungere caffè.



AVVERTENZA: Seguire i
punti 1 - 2 e 7 - 12 della sezione
"Preparazione del caffè".

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli adesivi e smaltirli secondo le corrispondenti normative.
2. Al primo utilizzo, lavare con cura tutte le parti che entrano a contatto con l'acqua. Consultare la sezione "Pulizia e manutenzione" per ogni dettaglio al riguardo.
3. Assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione verticale e su una superficie stabile, uniforme, pulita, asciutta e antiscivolo.

3.2 Preparazione del caffè

1. Esistono due modalità di inserimento dell'acqua. È possibile estrarre il contenitore dell'acqua e rimuoverne la copertura. In alternativa, si può versare l'acqua attraverso l'apertura presente su tale coperchio, quindi senza estrarre il serbatoio dell'acqua. In ogni caso, non oltrepassare l'indicazione "10". Rimuovere e riempire il serbatoio dell'acqua (6) con la quantità necessaria o comunque non oltre l'indicazione "10". La quantità di caffè erogata sarà minore rispetto all'acqua inserita (10%), poiché in parte assorbita da fondi di caffè e filtro. Affinché il caffè abbia un buon sapore, si consiglia di utilizzare il dispositivo per preparare almeno 4 tazze.



Per una migliore ritenzione del calore, si consiglia di sciacquare la brocca con acqua calda prima di avviare il processo di estrazione.



Utilizzare solamente dell'acqua potabile fresca e pulita.



Sul retro del serbatoio dell'acqua è presente un foro per lo sgocciolamento che previene il superamento della capacità della macchina. Se viene aggiunta troppa acqua, questa scorrerà fuori dal retro del dispositivo.

2. Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua (1) e aprire la copertura del cestello del filtro (2).
3. Estrarre il cestello del filtro (3).
4. Prendere un filtro di carta adatto (1 x 4) e inserirlo nel relativo cestello (3).



Utilizzare solo un filtro di carta alla volta. Assicurarsi che il filtro non si pieghi o si avvolga.

5. Riempire il filtro con la quantità di caffè macinato desiderata. Per farlo, è possibile usare il cucchiaino misuratore fornito.
6. Reinscrivere il cestello del filtro (3) nel proprio alloggiamento e riposizionarne la copertura (2).
7. Posizionare la brocca termica (10) sul relativo supporto (11).



AVVERTENZA: Se il cestello del filtro (3) non è chiuso o la brocca termica (10) non è posizionata in modo accurato, la funzione salvagocce (9) non funzionerà correttamente. Potrebbero quindi verificarsi fuoriuscite di acqua o caffè bollenti.

8. Collegare la spina alla presa elettrica.
9. Accendere il dispositivo premendo il pulsante On/Off (8).
 - Il pulsante On/Off (8) si illumina e si avvia il processo di preparazione del caffè.

3 Funzionamento



Il processo di estrazione del caffè può essere interrotto in ogni momento premendo di nuovo il pulsante di accensione/spegnimento (8).



Il dispositivo è dotato di un salvagocce (9) posizionato al di sotto del cestello del filtro (3) e che consente di rimuovere rapidamente la brocca termica (10) per versare il caffè prima che l'acqua abbia terminato il proprio percorso attraverso la macchina.



Le aperture di ventilazione (4) consentono la fuoriuscita del vapore. Non bloccare in nessun modo tali aperture mentre il dispositivo è in uso.



AVVERTENZA: Assicurarsi di posizionare la brocca termica (10) sul relativo supporto (11) con rapidità (max. 30 secondi). In caso contrario, il caffè estratto potrebbe fuoriuscire dal filtro. Se si desidera impiegare la brocca in vetro per un tempo superiore ai 30 secondi, spegnere l'apparecchio.



AVVERTENZA: Non aprire mai il cestello del filtro (3) durante il processo di preparazione del caffè, anche qualora non scendesse alcun liquido dal filtro. Acqua o caffè estremamente caldi possono fuoriuscire dal cestello del filtro e provocare lesioni.



AVVERTENZA: Se dopo qualche secondo l'acqua o il caffè non scendono dal cestello del filtro (3) e la brocca termica (10) risulta posizionata correttamente (11), scollegare immediatamente il dispositivo e aspettare 10 minuti prima di aprire e controllare il cestello del filtro (3).



Quando termina il processo di preparazione del caffè e l'indicatore del livello dell'acqua (5) contrassegnato con "10" (5) risulta vuoto, rimane ancora del liquido caldo dentro al cestello del filtro (3). Aspettare alcuni minuti affinché il resto del liquido scenda all'interno della brocca termica (10).

10. Rimuovere la brocca termica (10) dal relativo supporto (11) non appena il processo di estrazione risulterà completo e la brocca termica (10) sarà piena. Il caffè è pronto.



È possibile mantenere caldo il proprio caffè all'interno della brocca termica (10) fino a circa 30 minuti.



AVVERTENZA: Il dispositivo si spegnerà automaticamente al termine del processo di estrazione.

11. Per spegnere il dispositivo, premere il pulsante ON/OFF (8).

12. Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica.



Se si desidera continuare il processo di preparazione del caffè, ripetere la procedura dal punto 1 al 12. Attendere che il dispositivo si raffreddi almeno 15 minuti tra un processo di estrazione e l'altro.



Per un aroma migliore, utilizzare il pulsante Aroma (7), che attiverà uno speciale processo di estrazione che amplifica il sapore e l'aroma del caffè. Per ottenere questo gusto ricco, la macchina del caffè procede alla realizzazione di diversi cicli continui. Questo speciale processo impregna il caffè in maniera graduale, al fine di estrarne il gusto e l'aroma migliori.

Consigli e suggerimenti

- Usare acqua addolcita o filtrata in modo da prevenire la formazione di calcare.
- Conservare il caffè non utilizzato in un luogo fresco e asciutto. Dopo aver aperto una confezione di caffè, risigillarla accuratamente per mantenerne la freschezza.
- Non riutilizzare i residui di caffè presenti nel filtro: la bevanda avrà un sapore notevolmente debole.
- Si consiglia di non riscaldare il caffè poiché presenta il suo gusto migliore immediatamente dopo la preparazione.

4.1 Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA: In nessun caso utilizzare solventi a base di idrocarburi, detergenti abrasivi, oggetti metallici o spazzole dure per pulire il dispositivo.



AVVERTENZA: Non immergere mai il dispositivo o il cavo di alimentazione in acqua o altro liquido.

1. Spegner il dispositivo e scollegarlo dalla presa elettrica.
2. Aspettare che il dispositivo si raffreddi.
3. Rimuovere la brocca termica (10).
4. Aprire la copertura del cestello del filtro (2).
5. Estrarre il cestello del filtro (3). Rimuovere il filtro di carta e smaltirlo insieme al residuo di caffè.
6. Pulire il cestello del filtro (3) mettendolo sotto l'acqua corrente e usando una piccola quantità di detergente delicato. Il cestello del filtro (3) può essere lavato nel ripiano superiore della lavastoviglie o sotto l'acqua corrente.
7. Usare un panno umido morbido e del detergente delicato per pulire il corpo esterno del dispositivo.
8. Reinserire il cestello del filtro (3) nel proprio alloggiamento e riposizionare la copertura (2).
9. Posizionare la brocca termica (10) sul relativo supporto (11).



Prima di utilizzare il dispositivo dopo la pulizia, asciugare con cura ogni sua parte con un panno morbido o della carta assorbente.

4.2 Decalcificazione del dispositivo

La rimozione del calcare estende la vita del dispositivo. Decalcificare la macchina da caffè almeno 4 volte all'anno. La frequenza varia a seconda del livello di durezza dell'acqua presente nella zona di impiego del dispositivo. Più questa è dura, più di frequente si renderà necessaria la rimozione del calcare.

1. Acquistare un decalcificante adatto presso un negozio specializzato. Chiedere citando il modello del dispositivo.
2. Prima di avviare il processo di decalcificazione, leggere attentamente il foglietto illustrativo che accompagna il prodotto acquistato. Se le istruzioni fornite risultano diverse da quelle riportate qui di seguito, allora seguire le indicazioni del produttore del decalcificante.



È possibile anche utilizzare dell'aceto bianco e del limone, invece dei decalcificanti disponibili in commercio.

3. Riempire il serbatoio dell'acqua (6) fino al contrassegno 10 e aggiungervi il decalcificante. Rapporto per la miscela: 4 parti d'acqua e 1 parte di decalcificante.
4. Accendere il dispositivo e consentire che circoli al suo interno l'equivalente di all'incirca una tazza grande.
5. Spegner il dispositivo.
6. Lasciare la miscela in ammollo per circa 15 minuti.
7. Ripetere i punti 4 - 6.
8. Ora accendere il dispositivo e lasciare che l'intera miscela lo attraversi.
9. Riempire il serbatoio (6) con dell'acqua potabile fresca e consentire che circoli all'interno del dispositivo.
10. Ripetere il punto 9 per quattro volte.
11. Ora si può nuovamente preparare il caffè.

4.3 Conservazione

- Se non si intende utilizzare la macchina per un periodo prolungato, riporla con cura. Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato e completamente asciutto.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto. Assicurarsi che si mantenga fuori dalla portata dei bambini.

4.4 Movimentazione e trasporto

- Per la movimentazione e il trasporto del dispositivo, riporlo all'interno del suo imballaggio originale. L'imballo lo proteggerà contro eventuali danni materiali.
- Non posizionare carichi pesanti sul dispositivo o il suo imballaggio. Potrebbe danneggiarsi.
- Un'eventuale caduta del dispositivo potrebbe renderlo non funzionante o provocare dei danni permanenti.

الترسبات بعناية. إذا اختلفت تعليمات جهة التصنيع مع التعليمات المذكورة أدناه، فاتبع تعليمات جهة التصنيع.

4.1 التنظيف والعناية

يمكنك استخدام الخل الأبيض وعصير الليمون بدلاً من محلول إزالة الترسبات المتاح تجارياً.



تحذير: يحظر تماماً استخدام البنزين أو المذيبات أو المنظفات الكاشطة أو الأجسام المعدنية أو الفرش الصلبة في تنظيف الجهاز.



تحذير: لا تضع الجهاز أو كابل الطاقة في المياه أو أي سائل آخر.



3. عليك تعبئة خزان المياه حتى علامة 10 ثم أضف محلول إزالة الترسبات.
- نسبة الخلط: 4 وحدات من المياه مع وحدة 1 من مزيل الترسبات.
4. قم بتشغيل الجهاز، وضع ما يقرب من فنجان من القهوة المملوء في الجهاز.
5. عليك إيقاف تشغيل الجهاز.
6. اترك الخليط منقوعاً لمدة 15 دقيقة.
7. كرر الخطوات من 4 إلى 6.
8. والآن، قم بتشغيل الجهاز واترك الخليط بالكامل يتحرك داخل الجهاز.
9. قم بتعبئة خزان المياه بالماء البارد والتنظيف الصالح للشرب و دع الماء يغلي في الجهاز.
10. كرر الخطوة 9 أربع مرات.
11. والآن يمكنك تحضير القهوة مرة أخرى.

4.3 التخزين

- إذا لم تخطط لاستخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت، يرجى تخزينه بعناية. تأكد من نزع قابس الجهاز وجفافه تماماً.
- عليك تخزين الجهاز في مكان بارد وجاف. حافظ على الجهاز دائماً بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

4.4 التعامل والنقل

- أثناء التعامل والنقل فقم بحمل الجهاز في عيوبتها الأصلية. عبوة الجهاز تحميه من التعرض لأضرار فيزيائية.
- لا تضع أحمال ثقيلة على الجهاز أو العبوة. يمكن أن يكون الجهاز متضرراً.
- إسقاط الجهاز سوف يجعله غير قادر على التشغيل أو يتسبب في إلحاق أضرار دائمة.

1. عليك إيقاف تشغيل الجهاز وفصله من المقبس الحائطي.
2. اترك الجهاز ليبرد.
3. أزل الإبريق الحراري (10).
4. افتح غطاء سلة المرشح (2).
5. قم بسحب سلة المرشح (3). قم بإزالة المرشح الورقي وتخلص منه وبما فيه من بقايا القهوة.
6. قم بتنظيف سلة المرشح (3) بوضعه تحت المياه الجارية واستخدام كمية قليلة من منظف لطيف. يمكنك تنظيف سلة المرشح (3) في الرف العلوي لغسالة الأطباق أو تحت المياه الجارية.
7. استخدم قطعة قماش رطبة مع قليل من منظف لطيف لتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز.
8. أعد تركيب سلة المرشح (3) في مكانها المخصص ثم أغلق غطاء سلة المرشح (2).
9. ضع الإبريق الحراري (10) على دعامة الإبريق الحراري (11).

قبل استخدام الجهاز بعد التنظيف، عليك تجفيف جميع الأجزاء بعناية باستخدام منشفة.



4.2 إزالة الترسبات من الجهاز

إزالة الترسبات يطيل عمر الجهاز. قم بإزالة الترسبات من صانعة القهوة 4 مرات سنوياً على الأقل. تتوقف فترة إزالة الترسبات على نقاء المياه في منطقتك. كلما ازدادت درجة عسر المياه، زاد عدد مرات إزالة الترسبات من الجهاز.

1. قم بشراء مزيل ترسبات مناسب من متجر متخصص. يُرجى طلب تسمية الجهاز.
2. قبل البدء في عملية إزالة الترسبات، يُرجى قراءة النشرة الداخلية الخاصة بجهة تصنيع محلول إزالة

3.1 الإعداد

3. قم بسحب سلة الفلتر (3).

4. قم بتحضير المرشح الورقي المناسب (1 × 4) ثم أدخله في سلة المرشح (3).

لا تستخدم سوى مرشح ورقي واحد فقط في كل مرة. تأكد من عدم تعرض المرشح الورقي للثني أو الطي.



5. قم بتعبئة المرشح بالكمية المطلوبة من القهوة المطحونة. لفعل ذلك، يمكنك استخدام ملعقة القياس المرفقة بالجهاز.

6. أعد تركيب سلة المرشح (3) في مكانها المخصص ثم أغلق غطاء سلة المرشح (2).

7. ضع الإبريق الحراري (10) على دعامة الإبريق الحراري (11).

تحذير: إن لم يتم إغلاق سلة المرشح (3) بصورة محكمة أو لم يتم وضع الإبريق الحراري (10) في وضع جيد، فلن تعمل خاصية التصريف بالتقطير بشكل صحيح. وقد يتسبب هذا بفيضان الماء الساخن أو القهوة الساخنة.



8. أدخل القابس في مقبس الحائط.

9. عليك تشغيل الجهاز بالضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف (8).

– يُضئ مصباح مؤشر مفتاح التشغيل/الإيقاف (8) وتبدأ عملية إعداد القهوة.

يمكن أن تتوقف عملية إعداد القهوة في أي وقت، عن طريق دفع مفتاح التشغيل/الإيقاف (8) مرة أخرى.



الجهاز مزود بأداة منع التقيط (9) والتي توجد أسفل سلة المرشح (3) وتمكنك من إزالة الإبريق الحراري (10) بشكل مباشر لصب القهوة قبل انتهاء جريان الماء خلال الجهاز.



تتيح فتحات التهوية إمكانية تصريف البخار. لا تحجب فتحات التهوية للجهاز بأي جسم أثناء استخدام الجهاز.



تحذير: الاستخدام لأول مرة: قم بتشغيل الجهاز دون إضافة القهوة 4 مرات على الأقل.



تحذير: اتبع الخطوات 1 - 2 و 7 - 12 في قسم "تحضير القهوة".



1. عليك إزالة جميع العبوات والملصقات والتخلص منها وفقًا للتشريعات القانونية السارية.
2. قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، عليك تنظيف جميع الأجزاء التي تتصل بالماء بغضاية. يرجى الرجوع إلى التفاصيل في قسم "التنظيف والعناية".
3. تأكد من ثبات الجهاز في وضع عمودي على سطح مستقر، ومستوى، ونظيف، وجاف، وغير منزلق.

3.2 تحضير القهوة

1. هناك طريقتين لتعبئة المياه. في الطريقة الأولى، يمكن تعبئة المياه من خلال نزع حبيرة المياه خارج الجهاز ثم فتح غطائها المثبت عليها. أما الطريقة الثانية، فيمكن تعبئة المياه من خلال منفذ التغذية بالمياه على الغطاء دون نزع حبيرة المياه من مكانها. وفي الحالتين، يجب ألا يتجاوز مستواه العلامة "10" أنزع خزان المياه (6) ثم قم بتعبئته المياه بالكمية المطلوبة من المياه، ولكن لا تقم بملء الخزان فوق علامة الحد الأقصى "10". تكون كمية القهوة المحضرة أقل بنسبة 10% من الماء المضاف في البداية، نظرًا لما تمتصه القهوة داخل المرشح. للحصول على نكهة جيدة للقهوة نقترح تشغيل الجهاز على كمية تكفي لإعداد 4 أكواب من القهوة على الأقل.

لتحسين الاحتفاظ بالحرارة، ننصح بتنظيف الوعاء بالماء الساخن قبل بدء عملية تحضير القهوة.



استخدم المياه النظيفة والباردة والصالحة للشرب فقط.



هناك ثقب تقطير في مؤخرة خزان المياه لمنع تجاوز الحد الأقصى لوعاء صناعة قهوة. فإن أضفت كمية كبيرة من المياه، فسيعمل ثقب التقطير هذا على تصريفها بعيدًا عن الجهاز.



2. أغلق غطاء خزان المياه (1) ثم افتح غطاء سلة المرشح (2).

12. أفضل القابض من مقياس الحائط.

إذا رغبت الاستمرار في عملية التحضير، كرر العملية من 1 إلى 12. اترك الجهاز ليبرد تماماً لمدة 15 دقيقة على الأقل بين كل عمليتي تحضير.



للحصول على أفضل نكهة، استخدم زر النكهة (7) والذي يفعل عملية التحضير الفريدة للقهوة والتي تعزز من نكهة ورائحة قهوتك. وللحصول على تلك النكهة القوية، تمر صانعة قهوة بعدة دورات متقدمة في التحضر. تعمل هذه العملية الزمنية الخاصة على إشباع مسحوق القهوة بصورة تدريجية للحصول على أفضل نكهة وأفضل طعم.



ملاحظات وتنبيهات

- استخدم المياه المفلترة لمنع تراكم الكلس.
- عليك تخزين القهوة غير المستخدمة في مكان بارد وجاف. بعد فتح عبوة القهوة، قم بإعادة إغلاقها بإحكام للحفاظ على النكهة الطازجة.
- لا تقم بإعادة استخدام بقايا القهوة من المرشح، حيث أن ذلك يقلل من نكهة القهوة.
- لا ننصح بإعادة تسخين القهوة، حيث تكون نكهة القهوة في أحسن حالاتها بعد انتهاء التحضير مباشرة.

تحذير: تأكد من وضع إبريق الحرارة (10) على دعامة الإبريق الحراري (11) بسرعة (خلال 30 ثانية كحد أقصى). وإلا قد تتدفق القهوة الجاهزة من المرشح. إن كنت ترغب في استخدام الإبريق الحراري لمدة تتجاوز 30 ثانية، فعليك إيقاف الجهاز عن العمل.



تحذير: يحظر نهائياً نزع سلة المرشح (3) أثناء عملية التحضير حتى ولو لم يكن هناك ماء يخرج من فتحة تصريف المرشح. حيث أن الماء أو القهوة الساخنة للغاية قد تنسكب خارج سلة المرشح وتسبب في إصابتك بحروق.



تحذير: إن لم تكن المياه/القهوة تتصرف بصورة طبيعية من سلة المرشح (3) بعد عدة ثوانٍ من وضع الإبريق الحراري (10) في موضعه الصحيح (11) قم فوراً بنزع كابل توصيل الجهاز ثم انتظر 10 دقائق قبل فتحه والتحقق من حالة سلة المرشح (3).



تحذير: بعد انتهاء عملية تحضير القهوة وعندما يصل يكون مستوى المياه إلى العلامة "10" (5) فارغ، فلا يزال هناك ماء ساخن داخل سلة المرشح (3). انتظر بضعة دقائق ليتقطر ما تبقى من الماء ويعود إلى الإبريق الحراري (10).



تحذير: يتوقف الجهاز تلقائياً عن العمل بعد الانتهاء من عملية إعداد القهوة.



10. قم بإزالة الإبريق الحراري (10) من قاعدة التسخين (11) وذلك بمجرد انتهاء عملية تحضير القهوة وامتلاء الإبريق الحراري (10). القهوة جاهزة للتقديم.

يمكنك الحفاظ على قهوتك ساخنة في الإبريق الحراري (10) لمدة تصل إلى 1 ساعة تقريباً.



11. لإيقاف الجهاز ينبغي الضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف (8).

2.1 نظرة عامة



القيم المشار إليها في العلامات المثبتة على المنتج أو المستندات الأخرى المطبوعة المتوفرة معه تمثل القيم التي تم الحصول عليها في المختبرات وفقاً للمعايير ذات الصلة. قد تختلف هذه القيم وفقاً للاستخدام الجهاز والظروف المحيطة.

2.2 البيانات الفنية

مزود الطاقة: 220-240 فولت متردد، 50/60 هرتز
الطاقة: 840 - 1000 وات
ماكس . حجم المياه : 1,5 l
تم الاحتفاظ بالتعديلات الفنية وتعديلات التصميم.

1. غطاء خزان المياه
2. غطاء سلة المرشح
3. سلة المرشح
4. فتحات التهوية
5. مؤشر مستوى المياه
6. خزان المياه
7. زر النكهة
8. زر التشغيل/الإيقاف
9. منع التتقيط
10. الإبريق الحراري
11. دعامة الإبريق الحراري

الأكسسوارات

ملقعة قياس القهوة

- يحظر استخدام إبريق حراري متصدع أو عندما يكون مقبضه غير محكم التثبيت أو تالف.

1.2 متوافق مع تشريعات WEEE وتشريعات التخلص من المنتجات الفاسدة.

هذا الجهاز لا يشمل مواد مؤذية أو محظورة من تلك المشار إليها في "تشريعات الإشراف على النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية" المصدرة من وزارة البيئة والتخطيط العمراني. متوافق مع توجيهات WEEE. تم تصنيع هذا الجهاز من أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. ولذلك، لا تتخلص من الجهاز في النفايات المنزلية العادية بعد انتهاء فترة خدمته. بل عليك أخذه إلى نقطة التجميع لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. اسأل السلطات المحلية في منطقتك عن نقاط التجميع. ساعد على حماية البيئة والموارد الطبيعية بإعادة تدوير الأجهزة المستخدمة.



1.3 معلومات التعبئة

العبوات المستخدمة للجهاز مصنوعة من مواد قابلة للتدوير. يرجى التحقق من أن مواد التغليف يتم التخلص منها وفقاً للقواعد المحلية السارية وذلك ضماناً لدخول المواد في دورة إعادة التدوير لحماية البيئة.



مصادفة أو عدم إمكانية تعثر أحد به عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام.

• ضع الجهاز بطريقة يسهل من خلالها الوصول للقابس.

• تجنب ملامسة الأسطح الساخنة وأمسك الإبريق الحراري بواسطة المقبض فقط لتجنب خطر الاحتراق. يصبح الإبريق الحراري ساخن للغاية أثناء استخدامه.

• لا تقم بتحريك الجهاز طالما هناك سوائل ساخنة في الإبريق الحراري أو عندما يكون الجهاز ساخناً.

• لا تفتح الغطاء أو عبوة المرشح أثناء عملية إعداد القهوة.

• لا تقم أبداً بملء الجهاز أعلى من مستوى مؤشر الحد الأقصى. إن تم تعبئة الجهاز بما يتجاوز الحد الأقصى، فسيتم تصريف الماء الزائد عبر منفذ تصريف الأمان.

• يحظر نهائياً تشغيل أثناء عملية التخمير أو عند عدم الحاجة للحفاظ على القهوة ساخنة.

• قم بتعبئة الجهاز بالمياه الباردة ومياه الشرب النظيفة فقط.

• لا يجب تشغيل الجهاز مع مؤقت ساعة خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.

• استخدم الإبريق الحراري مع صانعة القهوة فقط.

• لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز دون وجود مياه بداخله.

بمصر 8 سنوات فأكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية أو الذين ليس لديهم الخبرة أو المعرفة إذا كان ذلك تحت رقابة أو تعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز إجراء التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم من خلال الأطفال بدون رقابة عليهم.

• قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، عليك تنظيف جميع الأجزاء التي تتصل بالماء أو القهوة بعناية. يرجى الرجوع إلى التفاصيل في قسم "التنظيف والعناية".

• جفف الجهاز وجميع الملحقات قبل توصيله بالتيار وقبل تثبيت الأجزاء.

• لا تقم أبداً بتشغيل أو وضع أي جزء من هذا الجهاز على أو بالقرب من الأسطح الساخنة مثل مواقد الغاز، وألواح التسخين، أو أفران التسخين.

• لا تستخدم الجهاز لغرض بخلاف الغرض المُعد من أجله. صانعة القهوة مُصممة لتحضير القهوة. لا تستخدم الجهاز في تسخين أي سائل أخرى أو الأغذية المعلبة والمعبأة في برطمانات أو زجاجات.

• لا تستخدم الجهاز في أو بالقرب من الأماكن والمواد القابلة للاحتراق، أو سريعة الاحتراق.

• عليك عدم تشغيل الجهاز سوى مع الأجزاء المقدمة معه فقط.

• لا تستخدم الجهاز ويداك مبتلتان.

• عليك دائماً استخدام الجهاز على سطح مستقر، ومستو، ونظيف، وجاف وغير منزلق.

• تأكد من عدم وجود خطر سحب كابل الطاقة

تحت المياه الجارية، ولا تقم بتنظيف الأجزاء في غسالة الأطباق. لا يمكن تنظيف سوى عبوة المرشح بأمان في الرف العلوي من غسالة الأطباق أو بالمياه وسائل التنظيف.

• عليك فصل قابس الطاقة بعد استخدام الجهاز، وقبل تنظيف الجهاز، وقبل ترك الغرفة أو عند حدوث عطب. لا تقم بنزع قابس الطاقة عبر شد الكابل.

• لا تنثني أو تضغط على كابل الطاقة ولا تجعله يحثك بحواف حادة لمنع تعرضه لأي تلف.

• حافظ على كابل الطاقة بعيداً عن الأسطح الساخنة والسنّة للهب.

• لا تستخدم كابل تمديد مع الجهاز.

• لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل الطاقة أو الجهاز به عطب.

• إذا كان كابل الكهرباء تالفاً، لابد من استبداله بمعرفة وكيل الخدمة المعتمد أو أشخاص مؤهلين لتجنب المخاطر.

• تتوافق أجهزة BEKO المنزلية مع معايير سلامة الأجهزة، وبالتالي لا يتم إصلاح كابل الطاقة أو الجهاز عند تلفه سوى من خلال مركز الخدمة المعتمد لتجنب أي خطر. أعمال الإصلاح الخاطئة أو غير المؤهلة قد تتسبب في خطر على المستخدم.

• لا تقم بتفكيك الجهاز تحت أية ظروف. لن يتم قبول أي دعاوى ضمان بسبب الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام.

• حافظ على الجهاز دائماً بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من خلال الأطفال

يرجى قراءة دليل التعليمات هذا بالكامل أولاً قبل استخدام هذا الجهاز. اتبع جميع تعليمات السلامة لتجنب التلف بسبب الاستخدام غير المناسب!

حافظ على دليل التعليمات للرجوع إليه مستقبلاً. إذا تم إعطاء الجهاز للغير، فيجب أيضاً تسليمه دليل الإرشادات.

1.1 السلامة العامة

• الغرض من هذا الجهاز هو للاستخدام المنزلي فقط. لا يجوز استخدامه للاستخدام التجاري.

• هذا الجهاز مُعد للاستخدام المنزلي وبعض التطبيقات المشابهة مثل:

- مناطق المطابخ في المحلات والمقاهي
وبيئات العمل الأخرى؛

- بيوت المزارع؛

- الاستخدام بواسطة العملاء في الفنادق أو المولات التجارية أو بيئات أنواع الإقامة الأخرى؛

- في غرف النوم وبيئات الإفطار
• لا تستخدم الجهاز في الحمام.

• تفحص ما إذا كان جهد التيار على ملصق التصنيف يتوافق مع التيار المحلي لديك. الطريقة الوحيدة لفصل الجهاز عن التيار هي سحب القابس من مقبس الحائط.

• وللمزيد من الحماية، يجب توصيل الجهاز بقاطع دائرة لحماية عطل التيار المنزلي بما لا يزيد عن 30 ميلي أمبير. استشر الكهربائي للنصيحة.

• لا تغمر الجهاز أو كابل الطاقة أو قابس الطاقة في المياه أو في أي سوائل أخرى. لا تحمل الجهاز

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة 6-8

- 1.1 السلامة العامة 8
- 1.2 متوافق مع تشريعات WEEE وتشريعات التخلص من المنتجات الفاسدة 6
- 1.3 معلومات التعبئة 6

2 صانعة قهوة 4-5

- 2.1 نظرة عامة 4
- 2.2 البيانات الفنية 5

3 التشغيل 2-3

- 3.1 الإعداد 2
- 3.2 تحضير القهوة 2

4 معلومات 1

- 4.1 التنظيف والعناية 1
- 4.2 إزالة الترسبات من الجهاز 1
- 4.3 التخزين 1
- 4.4 التعامل والنقل 1

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!

عزيزي العميل،

شكراً لك لاختيارك منتج Beko. نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من جهازك والذي قد تم تصنيعه بأعلى جودة وبأحدث التقنيات. وعلى ذلك، يرجى قراءة كامل دليل المستخدم هذا وجميع المستندات المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به كمرجع للاستخدام المستقبلي. إذا قمت بتسليم الجهاز لشخص آخر، أعطه دليل المستخدم أيضاً. اتبع التحذيرات والمعلومات في دليل المستخدم.

معاني الرموز

تستخدم الرموز التالية في أجزاء متعددة من دليل المستخدم هذا:

معلومات هامة و تنبيهات مفيدة عن الاستخدام.



تحذير: تحذيرات بشأن مواقف خطيرة تتعلق بسلامة الحياة والمنشآت.



المواد المخطط لها أن تلامس الطعام.



تم إعداد هذا المنتج في مرافق حديثة وصديقة للبيئة.

لا يحتوي على دوائر مطبوعة (PCB).
صنع في الصين



متوافق مع توجيهات WEEE.

صانعة قهوة

دليل المستخدم



CFM6201W

beko

01M-8832873200-0317-05